



# توستر

مدل: RAK-EO3040

## دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.



## دستگاه فر برقی

### نام اجزاء:



۱. تنظیم حرارت
۲. تنظیم نوع عملکرد
۳. زمان سنج
۴. سیخ گردان مرغ
۵. سینی مشبک
۶. سینی پخت و پز

### نکات ایمنی مهم:

هنگام استفاده از وسایل برقی، یکسری پیشگیری های مهم شامل نکات زیر باید مورد توجه قرار بگیرند.

۱. تمام دستور العمل را مطالعه نمائید.

۲. هنگام داغ بودن دستگاه، بدنه آن را لمس نکنید، لطفاً از دستگیره ها استفاده نمائید.

۳. هنگام استفاده از دستگاه خصوصاً اطفال نظارت کامل داشته باشید.

۴. به جهت جلوگیری از برق گرفتگی ( شوک الکتریکی) هیچکدام از قسمت های برقی دستگاه از جمله کابل و یا دو شاخه در آب یا مایعات دگر قرار ندهید.

۵. اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه میز یا صندلی آویزان بماند و یا از تماس با سطوح با حرارت بالا قرار گیرد.

۶. دستگاهی که کابل آن خراب بوده و یا دچار سوء عمل می باشد را راه اندازی ننمائید. دستگاه را برای امتحان، تعمیر و یا تنظیم به نزدیکترین نمایندگی مجاز موجود ارجاع نمائید.

۷. استفاده از لوازم جانبی که استفاده از آنها توصیه نشده، می تواند ایجاد خطر و یا آسیب دیدگی نماید.

۸. دستگاه را کنار اجاق گاز سوز و یا برقی، از فری که تازه خاموش شده و یا در ماکروویو قرار ندهید.

۹. هنگام راه اندازی کردن فر حداقل ۴ اینچ از هر طرف فاصله قرار دهید تا گردش هوا به صورت کافی انجام گیرد.

۱۰. قبل از تمیز کردن و بعد از استفاده آن را از اتصال برق جدا نمائید، قبل از قراردعی اجزاء در داخل یا خارج کردن و تمیز کردن فر اجازه دهید تا دستگاه کاملا خنک شود.

۱۱. برای جدا کردن کابل دستگاه از برق آن را در حالت خاموش قرار دهید. سپس اتصال آن را جدا نمائید، جهت جدا کردن کابل از اتصال برق همیشه آن را از قسمت دو شاخه جدا کنید و هیچگاه کابل را نکشید.

۱۲. هنگام جا به جا نمودن دستگاهی که مایعات و یا روغن داغ در آن قرار دارد، بیشترین مراقبت را انجام دهید.

۱۳. هیچ یک از قسمت های فر را با فویل (آلومینیوم) نپوشانید.

۱۴. برای تمیز کردن دستگاه از سیم ظرفشویی استفاده ننمائید زیرا احتمال از میان رفتن لایه های خارجی وجود دارد و باعث ایجاد برق گرفتگی (شوک الکتریکی) می شود.

۱۵. هیچگاه هنگام کبابی کردن یا برشته کردن خوراک آن را بدون مراقبت رها ننمائید.

۱۶. غذاهایی با حجم زیاد یا ظرف های فلزی را داخل فر قرار ندهید زیرا آنها می توانند باعث ایجاد آتش سوزی و یا برق گرفتگی شوند.

۱۷. اگر دستگاه در هنگام کار کردن با آن با مواد آتش زا پوشانیده شود، امکان آتش سوزی وجود خواهد داشت موادی از جمله پرده پارچه ای، نزدیک بودن به دیوار می توانند ایجاد خطر نمایند. هنگام روشن بودن دستگاه هیچ وسیله ای را روی آن قرار ندهید.

۱۸. هنگام استفاده از ظروفی که مواد تشکیل دهنده آنها از شیشه یا فلز نیست مراقبت بی نهایت نمائید.

۱۹. از قرار دادن اشیایی با مواد اولیه مثل مقوا، پلاستیک، کاغذ و یا هر شیء مشابه به آن جلوگیری نمائید.

۲۰. به هنگام داغ بودن فر هیچگونه موادی به غیر از وسایل جانبی توصیه شده از آن قرار ندهید.

۲۱. وقتی که چیزی را داخل فر داغ میگذارید و یا بر میدارید همیشه از دستکش های مخصوص فر استفاده کنید.

۲۲. بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.

۲۳. از دستگاه برای مصارف دیگری استفاده نکنید.

### قبل از استفاده از فر

قبل از اینکه از فر (سرخ کننده) استفاده کنید مطمئن شوید که :

۱. تمام دستورالعمل های داخل کتاب را بخوانید.

۲. مطمئن شوید که فر متصل به پریز نیست و یا خاموش است.

۳. لوازم را در آب داغ صابون دار و یا در ماشین ظرف شویی بشوئید.

۴. تمام لوازم را خشک کنید و دوباره روی فر سوار کنید، فر را به برق بزنید و آماده شوید که از فر جدیدتان استفاده کنید.

۵. بعد از جابه جایی لوازم روی فر، ما پیشنهاد می کنیم فر را روی بالاترین درجه دمای عملکردش برای تقریباً ۱۵ دقیقه قرار دهید.

این کار باعث می شود بوی نامطبوع دستگاه از بین برود.

**نکته ذکر شده: در ابتدای کار ممکن است با کمی دود و بو به همراه باشد. این طبیعی است و بدون ضرر است که به دلیل سوختن ماده ی محافظ بر روی المنت ها است که در کارخانه به کار برده شده است.**

#### استفاده از فر:

۱. تنظیم دما : دمای دلخواه را از ۱۰۰ تا ۲۵۰ برای پخت و پز استفاده کنید.

۲. تنظیم عملکرد: این فر در ۶ موقعیت برای پخت و پز متنوع ساخته شده:

المنت فوقانی کار می کند.

المنت پایینی کار می کند.

المنت بالایی و فوقانی با هم کار می کنند.

المنت های بالایی به همراه جوجه گردان کار می کند.

المنت های پایینی به همراه جوجه گردان کار می کند.

● المنت های بالایی و پایینی به همراه جوجه گردان داغ کار می کنند.  
مناسب برای برشته کردن نان، کلوچه و کلوچه های سرد.

۳. تنظیم وقت: زمان سنج ۶۰ دقیقه ای می توانید زمان را با درجه ساعت گردان تنظیم کنید در آخر زمان هم زنگ به صدا در می آید.

### تمیز کردن:

۱. مهم است که بعد از هر استفاده دستگاه را تمیز کنید که از انباشتگی چربی و بوی ناخوش جلوگیری کنید.

۲. اجازه دهید که دستگاه خاموش و سرد شود.

۳. دستگاه را زیر شیر آب نگیرید و یا آن را در آب فرو نبرید.

۴. جای سیم متحرک، ماهی تابه و سینی شیرینی میتوانند به صورت عادی شسته شوند.

۵. بیرون و بدنه ی دستگاه را با یک اسفنج مرطوب تمیز کنید.

۶. با پاک کننده های ساینده و وسایل تیز فر را پاک نکنید. خراشیدن آن موجب ضعیف شدن و شکستن میشود.

۷. اجازه دهید که همه ی سطوح و قسمت ها خشک شوند سپس به پریز متصل و استفاده کنید.

## دسترسی:

وسایل قدیمی باید دور انداخته شوند.

از جمله راه های دسترسی با مرجعیت محلی و یا خرده فروشی است.

تعمیرات:

**خطر:** لوازم برقی حتما باید توسط متخصص های مرجع تعمیر شوند زیرا آسیب ها توسط افراد غیر متخصص به بار می آید. در صورت تعمیر به مرجع و یا تولید کننده تماس حاصل فرمائید.



# **OVEN TOASTER**

**MODEL: RAK-EO3040**