

همزن دستی

مدل: RAK-HB7010

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

نکات ایمنی مهم

۱. همیشه برای تمیز کردن، باز کردن و یا حتی بستن قطعات دستگاه، دستگاه را کاملاً از برق جدا کنید.
۲. این وسیله نباید توسط کودکان استفاده گردد و همچنین باید دور از دسترس کودکان باشد.
۳. همچنین این دستگاه برای افراد ناتوان جسمی و ذهنی و همچنین کسانی که تجربه کافی جهت استفاده از آن را ندارند، توصیه نمیشود و در صورت نیاز به استفاده این گروه باید تحت نظارت یک فرد آگاه و با تجربه استفاده صورت گیرد تا از ایجاد خسارت جلوگیری شود.
۴. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
۵. اگر دستگاه به هر دلیلی دچار صدمه شد به نزدیکترین نمایندگی و افراد متخصص در این شاخه مراجعه نمائید تا از بروز مشکل و آسیب جدی جلوگیری شود.
۶. مطمئن شوید که ولتاژ درج شده روی جعبه کالا مطابق با ولتاژ برق منزل شماست.
۷. جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی از فرو بردن قطعات در آب و یا هر مایع دیگری خودداری کنید.
۸. در زمان هایی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید. قبل از باز کردن قطعات و یا تمیز کردن مطمئن شوید که دستگاه در اتصال با برق نیست.
۹. از تماس با قطعات در حال حرکت خودداری کنید، همچنین در هنگام استفاده مراقب دست، مو، لباس خود باشید.
۱۰. همچنین قبل از هر بار مصرف دستگاه را چک کنید و اگر خرابی و یا قطعی در سیم و یا اجزای اصلی مشاهده کردید، قبل از استفاده به یکی از نمایندگی ها مراجعه کرده تا مشکل رفع گردد، در غیر اینصورت امکان به وجود آمدن خطراتی هست.
۱۱. از قرار دادن دستگاه بر روی میز، لبه ی کابینت و یا هر سطح داغ مانند گاز اکیداً خودداری کنید.
۱۲. هیچگاه قطعات مختلف دستگاه را برای انجام دادن چند کار هم زمان وصل نکنید.
۱۳. از این دستگاه بیرون از منزل و یا برای کاربری صنعتی استفاده نکنید. این دستگاه صرفاً برای مصارف خانگی طراحی شده است.
۱۴. قطعات برنده را قبل از شستشو جدا کنید.
۱۵. زمانیکه دستگاه به برق متصل است اجازه ندهید کودکان نزدیک شود.

۱۶. زمانیکه دستگاه دچار آسیب در قسمت موتور و یا سیم می باشد از آن استفاده نکنید و جهت تعمیر کردن به نمایندگان مجاز مراجعه نمائید تا آن را تعمیر و ترمیم کنند و سپس جهت استفاده ی مجدد، ابتدا تست شود.
۱۷. استفاده از قطعات و لوازمی که توسط کارخانه در دستگاه قرار داده نشده به هیچ عنوان توصیه نمی گردد زیرا که استفاده از آنها سبب ایجاد جرقه، آتش سوزی و ایجاد جراثیم می شود.
۱۸. جهت تعمیر قطعات اضافی تلاش نکنید، تمامی آنها قابل تعمیر نمی باشد.
۱۹. استفاده از این دستگاه برای کودکان بدون نظارت بزرگسالان توصیه نمی شود.
۲۰. دستگاه نباید توسط یک کنترل خارجی هدایت و کار کند.
۲۱. این دستگاه برای مصارف خانگی و مصارف محدود جهت تهیه ی صبحانه در هتل ها، فروشگاه ها و کافی شاپ ها می باشد. لطفا در مصارف دیگر از آن استفاده ننمائید.
۲۲. این دستگاه برای مصارف صنعتی نمی باشد.

دستور العمل جهت استفاده

۱. ابتدا به دقت همزن دستی را از جعبه خارج کرده و تمام پلاستیک های محافظتی اطرافش را جدا کنید.
۲. تمام قطعات متعلق به همزن را بیرون آورده در آب گرم و کف قرار داده و آنها را به دقت بشوئید.
۳. دو شاخه دستگاه را به پریز برق (با ولتاژ خانگی) متصل کنید.
۴. چنگک متناسب با کاربری خود را به همزن وصل کنید ، چنگکها را در مرکز مواد غذایی قرار دهید، و دستگاه را روشن کنید.
۵. سرعت را متناسب با موادتان را تغییر دهید.
۶. زمانیکه کار با همزن تمام شد، آن را روی حالت "۰" قرار دهید
۷. دستگاه را از برق بکشید.
۸. دکمه خروج را برای بیرون کشیدن چنگکها فشار دهید و چنگکها را به بیرون بکشید.

هشدارهای مهم

- از همزن برای مدت زمان طولانی به طور بی وقفه استفاده نکنید. این کار باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه و سوختن موتور می شود. برای استفاده، حداقل هر ۲ دقیقه یک بار دستگاه را متوقف کرده، بعد از چند لحظه مجدداً ادامه دهید.
- از شستشوی موتور با آب به طور مستقیم جداً خودداری کنید.
- مطمئن شوید دکمه ی تنظیم سرعت در حالت (صفر) قرار دارد و دستگاه به دور از جریان برق می باشد. این اقدام باید قبل از اتصال چنگکها حتماً انجام شود.

راهنمای سرعت	شرح
۱-۲	برای ترکیبات خشک و مایع، زدن سفیده ی تخم مرغ، خامه برای داخل ترکیبات، بهم زدن ترکیبات غلیظ و سنگین، خمیر کردن سبزیجات
۳-۴	برای تهیه ترکیب کیک پودینگ و یا شیر و کره، از چنگک همزن برای ترکیب مواد سنگین تر استفاده نمائید. برای زدن خامه و شکر
۵	برای ترکیب خامه، تیخیر کردن و یا تغلیظ کردن شیر، سفیده ی تخم مرغ و یا کل تخم مرغ. جهت ترکیب گوشت فیلی ریز شده و یا ورز دادن خمیر.

تمیز کردن دستگاه:

- قبل از تمیز کردن هم زن دستگاه را از برق کشیده و خاموش کنید.
- چنگک ها را با آب گرم و مایع ظرفشویی به دقت شسته و خشک کنید.
- بدنه دستگاه را صرفاً با پارچه مرطوب تمیز کنید.

اطلاعات فنی:

ولتاژ مورد نیاز ۲۴۰-۲۲۰ ولت در حدود ۵۰ هرتز و توان دستگاه ۲۵۰ وات است.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید