

گوشت کوب برقی

مدل: RAK-HB7020

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

نکات مهم

- همیشه مطمئن شوید که دستتان خشک باشد سپس به دو شاخه و گوشت کوب برقی دست بزنید.
- همیشه از گوشت کوب برقی در سطحی صاف، خشک و ایمن استفاده کنید.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه یا باز کردن اجزا و قطعات آن یا نگهداری آن، اجازه دهید دستگاه کاملا خنک شود.
- به طور منظم سیم برق دستگاه را چک کنید که آسیب ندیده باشد.
- اگر قطعه ای از دستگاه آسیب دیده است، برای تعمیر یا تعویض آن را نزد مرکز ویژه خدمات یا تعمیر کار مجرب ببرید.
- کودکان باید توجیه شوند که نباید با دستگاه بازی کنند.
- قبل از اینکه سر گوشت کوب را بشوئید آن را از دستگاه اصلی جدا کنید.
- همیشه هنگام استفاده مطمئن شوید که سیم به اندازه کافی کشیده شده است و گره نخوردہ باشد.
- همیشه به منظور پیشگیری از آسیب دیدن خودتان یا دستگاه، مراقب مو، دستان و لبستان باشید که با تیغه های دستگاه در حال کار تماس نداشته باشد.
- هنگامیکه برای کودکان، افراد ناتوان و سالخورده غذا درست میکنید بیشتر مراقب باشید. برای تمیز کردن دستگاه می توانید از دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای استفاده کنید.
- به منظور پیشگیری از خطر، هرگز در موارد دیگر از دستگاه استفاده نکنید. این دستگاه برای استفاده خانگی و همانند آن مثل آشپزخانه ، فروشگاه ها، ادارات و دیگر محیط های کاری، خانه های روستایی، هتل ها، متن ها، مسافرخانه ها و دیگر محل های اقامتی و کافه ها تعییه شده است.
- هرگز از این دستگاه در فضای بیرون استفاده نکنید.
- هرگز از دستگاه درون چربی یا روغن داغ استفاده نکنید.

- به منظور جلوگیری از خطر، اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده، تعمیرکار یا نماینده خدمات تعویض شود.
- هرگز نگذارید سیم برق روی سطح داغ یا لبه تیز و برنده قرار بگیرد.
- از زمان سنج جداگانه برای سنجیدن زمان عملکرد دستگاه استفاده نکنید. همچنین از سیم متفرقه استفاده نکنید.
- به منظور جلوگیری از خطر، از قطعاتی که توسط تولید کننده تهیه نشده است استفاده نکنید.
- هنگامی که دو شاخه به پریز است به تیغه دستگاه دست نزنید.
- هنگامیکه دستگاه روشن است، آن را همین طور رها نکنید.
- افراد ناتوان و افراد عقب مانده ذهنی یا جسمی باید از خطرات استفاده از دستگاه آگاه باشند و نباید از آن استفاده کنند، مگر شخص بالغی بر کار آنها نظارت کند.
- هرگز دستگاه را روی سطوح داغ و نزدیک وسایل گرمایزا مانند اجاق گاز یا ماکروویو قرار ندهید.
- هرگز دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا گرمای زیاد یا رطوبت زیاد یا گرد و غبار قرار ندهید.
- به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتکی، دستگاه یا سیم برق آن را درون آب یا دیگر مایعات قرار ندهید.
- هرگز قطعات دستگاه را با ماشین ظرفشویی نشوئید.
- سیم برق نباید به دور دستگاه پیچیده شود.
- برای اینکه دو شاخه را از پریز بکشید، سر آن را بگیرید، هرگز سیم آن را نکشید.
- هرگز از اسکاج زبر (سیمی) برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. زیرا همین سیم های ریز رسانا هستند و باعث انتقال جریان برق و برق گرفتگی می شوند.
- هرگز از جرمگیر و موادشوینده خیلی قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

پیش از استفاده برای اولین بار

پیش از استفاده با دقت تمام لوازم بسته بندی، همانند کاور تیغه را باز کنید. تمام لوازم و قطعات غیر برقی را با آب گرم و مایع شوینده بشویید و آن ها را خشک کنید.

تمیز کردن

- به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی، پیش از تمیز کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز بکشید.
- بدنه دستگاه را صرفاً با دستمال مرطوب تمیز نمایید و سپس آن را خشک کنید.
- سری های مخصوص را با با آب و کف و ابر نرم بشوئید و خشک کنید.



۱. روشن و خاموش

۲. سرعت

۳. دستگاه اصلی

۴. گوشت کوب

۵. همزن

مخلوط کردن غذاها و مایعات داغ

۱. مطمئن شوید، دمای غذایی که می خواهید مخلوط کنید به اندازه کافی پایین باشد که در صورت تماس با پوستتان منجر به سوختگی نشود و همچنین باعث داغ شدن بیش از حد گوشت کوب برقی نشود.
۲. دستگاه اصلی را درون مجرای ورودی مخزن قرار دهید آن را بچرخانید تا چفت شود.
۳. دوشاخه را به پریز بزنید و دستگاه را روشن کنید.
۴. به منظور جلوگیری از پاشیدن غذا، قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید تیغه دستگاه را روی مواد غذایی بگذارید.
۵. دکمه سرعت زیاد یا کم را فشار دهید تا مخلوط کن غذا تمام شود.
۶. نگذارید مواد غذایی از سطح اتصال دستگاه اصلی و گوشت کوب فراتر برود.
۷. برای بهتر مخلوط شدن غذا، گوشت کوب را بین مواد غذایی جابه جا کنید.
۸. تا تیغه دستگاه کاملا متوقف شده است گوشت کوب را از روی غذا برندارید.
۹. اگر مواد غذایی درون گوشت کوب گیر کرد، ابتدا آن را خاموش کنید سپس شروع به خارج کردن تکه گیر کرده کنید.
۱۰. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید و در آخر هم اجزا و قطعات آن را جدا کنید و طبق دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه را تمیز کنید.

هشدار: از گوشت کوب برقی برای مدت خیلی طولانی استفاده نکنید. هنگام مخلوط کردن مواد غذایی سفت و زیاد، پس از ۴ دقیقه استفاده از گوشت کوب، ۵۰ ثانیه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. هرگز بدنه دستگاه اصلی را درون آب نگذارید. ابتدا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و آن را از برق بکشیده اید، سپس اجزا و قطعات آن را باز کنید. همیشه هنگام مخلوط کردن میوه و سبزیجات کمی مایعات به آن اضافه کنید. از گوشت کوب برقی برای مخلوط کردن مواد خیلی سفت و خرد کردن بیخ استفاده نکنید.

استفاده از سر همزن:

۱. از همزن برای مخلوط کردن مواد غذایی سبک مانند سفیده تخم مرغ، خامه، مواد اولیه دسر و مواد اولیه کیک شامل تخم مرغ و شکر استفاده کنید.
۲. همزن برای مخلوط کردن کره یا کره گیاهی با شکر مناسب نیست.
۳. بیش از ۴ سفیده تخم مرغ یا ۴۰۰ میلی متر خامه را با همزن نزنید.
۴. همزن را به بدنه اصلی دستگاه وصل کنید، آن را بچرخانید تا چفت شود.
۵. همزن را در مرکز مواد غذایی قرار دهید.
۶. دوشاخه را به پریز بزنید. برای جلوگیری از پاشیدن غذا، دکمه ۱ را بزنید.
۷. اجازه ندهید مواد غذایی به محل اتصال سر همزن با دستگاه برسد.
۸. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید و اجزا و قطعات آن را باز کنید و در آخر هم طبق دستورالعمل آن را تمیز کنید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.