



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید

info@rakuk.com

از روشن کردن دستگاه در زیر یا نزدیک به پرده خودداری کنید.

ابتدا سیم برق را به دستگاه و بعد به پریز برق وصل کنید.

تنها از سیم برق تعبیه شده برای دستگاه کنید.

صفحه داغ شونده، سیم برق و ۲ شاخه را همیشه تمیز و خشک نگهدارید.

هیچگاه سیم دستگاه و یا خود بدنه را در آب فرو نبرید.

اگر دستگاه داخل آب افتاد سریع آن را از برق کشیده و برای جابه جا کردن آن عجله نکنید.

در فضای مرطوب و بسته از دستگاه استفاده نکنید.

از بازی کردن کودکان و یا استفاده از این دستگاه توسط آنان خودداری کنید.

برای تمیز کردن دستگاه از هیچ گونه مواد پاک کننده مانند الکل و یا سایر مواد شیمیایی استفاده نکنید.

نگهداری از قابلمه داخلی:

از قابلمه داخل دستگاه تنها برای همین دستگاه استفاده کرده و بر روی سایر وسایل از آن استفاده نکنید.

از شستشوی قابلمه ی داخلی در ماشین ظرف شویی خودداری کنید.

برای جلوگیری از خراب شدن لایه ی داخلی قابلمه آن را با اسکاچ زبر، سیم ظرف شویی و یا فرچه ی تیز، اکیدا خودداری کنید.

قبل از شستشوی قابلمه ی داخلی ابتدا آن را توسط دستگیره قابلمه از دستگاه خارج کرده و اجازه دهید تا کاملا خشک شود سپس آن را بشوئید.

قبل از هربار مصرف مطمئن شوید که تمامی کف قابلمه با سطح داغ شونده به خوبی برقرار است یا نه برای این کار می توانید قابلمه را روی صفحه داغ شونده کمی بچرخانید.

یکی تاخیر که شمارش معکوس را نشان می‌دهد تا ۴ ساعت سپری شود و به ۶ عصر برسد تا پخت آغاز شود و دیگری مدت زمان پخت غذا.

زمان تاخیر در پخت از ۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است و با هر بار فشردن دکمه زمان (Timer) ۳۰ دقیقه به زمان تاخیر در پخت اضافه می‌شود.

تدارک پخت و پز:

قبل از شروع به پخت همیشه:

– دیواره ی بیرونی باید تمیز و خشک باشد بالاخص قسمت کف قابلمه که در ارتباط با صفحه داغ شونده می‌باشد. هیچ چیز نباید مانع رسیدن گرما به قابلمه شود.

– قابلمه مناسب با بدنه دستگاه را انتخاب کنید.

– مطمئن شوید که تماس بین صفحه ی داغ شونده و انتهای قابلمه به درستی برقرار است.

– درب بالایی را ببندید.

–سیم برق را به پریز وصل کنید.

– قبل از اتمام رسیدن مراحل بالا از وصل کردن برق خودداری کنید.

احتیاط:

قبل از اولین مصرف این کتابچه را به دقت خوانده و آن را در جای مناسب نگهداری کنید.

قبل از اولین مصرف ولتاژ برق مصرفی دستگاه را با برق، پریز برق مقایسه کنید تا هم خونی داشته باشند.

اگر روی دستگاه چندکاره را درحال استفاده ببوشانید و یا نزدیک مواد قابل اشتعال باشد امکان وقوع آتش سوزی وجود دارد.

۲- تنظیم مدت زمان پخت:

در فهرست می توانید بنا به نوع مواد و پخت مورد نظر، زمان پخت را مشخص کنید. می توانید به جدول پخت مراجعه نمایید.

برای مثال برای برنامه آب پز می توانید پس از ریختن مواد به داخل ظرف دکمه زمان را هربار فشار داده و به مدت ۱ ساعت به زمان پخت اضافه کنید که نمایش این حالت بر روی صفحه نمایش به شکل زیر می باشد.

۱۰:۰۰ ۰۳:۰۰ ، ۰۲:۰۰ ، ۰۱:۰۰ و بازگشت دوباره به زمان اول .

برای برنامه استیریل کردن زمان خاصی جهت افزایش امنیت در نظر گرفته نشده است.

برای سایر برنامه ها که نیاز دارید دکمه ی زمان را فشار دهید، هربار فشار، ۵ دقیقه به زمان پخت و پز اضافه می کند.

نمایش زمان در صفحه نمایش به شکل زیر می باشد:

۰۲:۳۰ ۰۰:۱۵ ، ۰۰:۱۰ و بازگشت دوباره به زمان اول .

جهت تایید زمان دکمه ی شروع را فشار دهید.

۳- تنظیم شروع زمان پخت:

دکمه فهرست (منو) را برای انتخاب برنامه مورد نظر فشار دهید. دستگاه زمان پیش بینی شده را به صورت خودکار نمایش می دهد. با فشار دکمه تنظیم مجدد (preset) می توانید زمان مورد نظر را تنظیم کنید. صفحه نمایش عدد ۰۰:۰۰ را به صورت پیش فرض نمایش می دهد. برای مثال الان ساعت ۲ بعد از ظهر است و شما قصد شروع پخت و پز در ساعت ۶ عصر را دارید. دکمه زمان (Timer) را فشار داده تا به عدد ۰۴:۰۰ برسد و سپس دکمه تایید (Start) را جهت شروع حالت آماده باش فشار دهید. سپس شاهد آن خواهید بود که بر روی صفحه نمایش دو عدد در حال چشمک زدن هستند.

جدول پخت :

انتخاب زمان به تاخیر انداختن پخت	زمان قابل تنظیم	دمای پخت	زمان پیش فرض	فهرست (منو)
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۰۵° سانتی گراد	۵۵ دقیقه	برنج و انواع پلو
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۱۰° سانتی گراد	۴۰ دقیقه	جوشاندن
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۲۰° سانتی گراد	۲۵ دقیقه	پاستا و ماکارونی
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۱۵° سانتی گراد	۵۰ دقیقه	سوپ
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۹۵° سانتی گراد	۳۰ دقیقه	گرم کردن
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۰۰° سانتی گراد	۴۰ دقیقه	بخار پز
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۴۰° سانتی گراد	۴۰ دقیقه	کیک / نان
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۱۴۵° سانتی گراد	۳۰ دقیقه	سرخ کردن
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۱:۰۰ تا ۱۰:۰۰ (به ساعت)	۱۲۵° سانتی گراد	۲ ساعت	آب پز کردن
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	۰۰:۱۰ تا ۲:۳۰	۹۵° سانتی گراد	۶۰ دقیقه	فرنی و پوره
۰۰:۳۰ تا ۲۴:۰۰	/	۱۳۵° سانتی گراد	۱۵ دقیقه	استریل کردن

عملکرد:

۱ - عملکرد استاندارد:

دکمه فهرست یا منو (Menu) را فشار داده و برنامه ی مورد نظر را انتخاب کنید. در روی صفحه نمایش، زمان نیاز به پخت نمایش داده می شود و تا زمانیکه دکمه برنامه انتخابی موردنظر روشن شود، شما قادر به تغییر آن می باشید. سپس دکمه شروع (Start) را جهت تایید فشار دهید. زمانیکه مدت پخت به پایان برسد ، صدای زنگ از دستگاه قابل شنیدن می باشد، از این لحظه به بعد دستگاه وارد مرحله گرم کن میشود و بر روی صفحه ی نمایش "bb" نشان داده می شود.

استفاده از دستگاه پلوپز چند کاره بی نهایت ساده و راحت می باشد به طوری که نیازمند هیچ گونه مهارت و دانش نمی باشد. به جز انتخاب مناسب برنامه و زمان جهت پخت مواد اولیه خود و از همه بهتر نتیجه ی بی نهایت خوش مزه، سریع و کارآمد این دستگاه میباشد.

شما میتوانید هنگام شب تمام مواد مورد نیاز برای غذای خود را داخل دستگاه ریخته و فردا نوش جان کنید.

انتخاب سایز ظرف داخل دستگاه بسته به نفرات و نوع دستور طبخ غذا میباشد. در ظروف کوچک اما عمیق دستگاه می توانید مواد زیادی قرار داده و غذای یک خانواده بزرگ را آماده کنید. این دستگاه توانایی پخت غذاهای رژیمی، غذای نوزاد و حتی گوشت خام را هم دارد.

این دستگاه چندکاره، جایگزین دستگاه های زیر می باشد.

- پلو پز
- گاز برقی
- بخار پز
- آرام پز
- فر برقی

و می تواند به شما در صرفه جویی در زمان و هزینه کمک کند.

دستور العمل عمومی:

۱) برنامه های روی دستگاه شامل : برنج و پلو، آبپز کردن، پاستا، سوپ، گرم کن، بخارپز، نان و کیک، سرخ کردن، پوره، استیریل کردن، آرام پز.

۲) پس از پخت و پز با هر کدام از برنامه های نامبرده شده، هنگامی که زمان پخت به پایان می رسد شما صدای زنگ از این دستگاه می شنوید و دستگاه در حالت خودکار به برنامه گرم کن وارد می شود تا غذای طبخ شده به سرعت سرد نشود.

۳) برای قطع کردن این مرحله دکمه ی لغو را فشار داده تا سیستم به حالت خاموش برود.

پلويز چند كاره

مدل: RAK-RC1030

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.