



# اتوبخار

مدل: RAK-SI8030

## دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



ما قبل از توزیع اتو ها را در کارخانه آزمایش می کنیم تا از نحوه عملکرد صحیح ان مطمئن شویم. این آزمایش ممکن است مقدار کمی آب در مخزن اتو به جای گذارد که کاملاً بی خطر است.

### مشخصات:

مدل RAK-SI8030

انواع عملکرد: خشک، بخار، آب فشن، یکپارچه، بخارپاش عمودی، تمیز کننده خودکار پارامترهای الکتریکی: 240 ولت- 50 هرتز- 2200 وات نوع الیاف: نایلون، ابریشم، پشم، کتان، پنبه

### دستورات ایمنی:

1. قبل از استفاده از اتو برای اولین بار، ولتاژ این وسیله را با ولتاژ منزل خود مطابقت دهید.
2. اتو را زمانی که استفاده نمی کنید، هر چقدر کوتاه باشد، از برق بکشید.
3. کف اتو در زمان کار بسیار داغ می شود، بنابراین به کف اتو دست نزنید و هیچگاه اتو را در نزدیکی وسایل اشتعال را قرار ندهید واینگونه از بروز حادثه جلوگیری نمایید.
4. احتیاط: زمان پر کردن اتو با آب آرا از برق بکشید.
5. هیچگاه اتو را در آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.
6. در صورت آسیب دیدگی سیم برق اتو، آرا به نمایندگی مربوطه تحويل بدهید.
7. رسوبات و مواد معدنی موجود در آب باعث به وجود امدن جرم در دریچه آب فشن اتو می شود و در نتیجه دریچه بسته خواهد شد.
8. هرگز از مواد شیمیایی ضد رسوب در آب اتو استفاده نکنید.
9. بخار خارج شده از اتو بسیار داغ می باشد. قسمت بخار پاش اتو را مقابل افراد نگیرید زیرا خطرناک است.

10. از سیم متصل به زمین استفاده کنید. پریز و دوشاخه می باشد خشک باشند.
11. سیم برق را قبل از استفاده کاملاً صاف کنید. (پیچ وتاب نداشته باشد)
12. وسایل برقی پرصرف را با اتو در یک مدار الکتریکی قرار ندهید.
13. در موقع ضروری که نیاز به اتصال و مصرف سایر وسایل برقی پرصرف در مدار متصل به اتو می باشد ، از سیم برق 10 آمپر استفاده کنید، در غیر اینصورت سیم برق داغ می شود.
14. این وسیله برای استفاده افرادی مانند کودکان یا افرادی که سلامتی ذهنی و جسمی مناسب ندارند و یا از دانش کافی برخوردار نمی باشند طراحی نشده است. مگر اینگه تحت نظارت فردی که حافظ اینمی آنها باشد، صورت پذیرد. کودکان باید بدانندکه با این وسیله بازی نکنند.
15. تا زمانی که اتو به منبع تغذیه اصلی متصل می باشد آنرا همانطور رها نکنید.
16. اتو باید روی سطح صاف استفاده شود.
17. وقتی که اتو را روی پایه ان قرار میدهید، از صاف بودن سطحی که پایه روی ان قرار می گیرد مطمئن شوید.
18. در صورت آسیب دیدگی ، نشت یا چکیدن آب از اتو استفاده نکنید.

## هشدارهایی در زمان اولین استفاده:

۱. از آنجایی که قطعاتی از اتو روغن کاری شده است ، در زمان استفاده و روشن بودن اتو مقداری دود میکند. این فرایند کاملاً طبیعی بوده و پس از مدتی از بین می رود.

۲. قبل از استفاده از اتو برای بار اول ، تمام برجسب ها و پوشش های روی صفحه فلزی اتو را بردارید. واین صفحه را با دستمال نرم تمیز نمایید.

۳. کف اتو باید روی سطح صاف قرار گیرد. از تماس کف اتو با فلزات جلوگیری کنید.

## اسامی مولفه ها :



دکمه آب فشان... B

دکمه بخارپاش... A

پوشش مخزن آب... D

دکمه انتخاب خشک/بخار... C

دریچه آب فشان... F

دکمه تمیز کردن خودکار... E

چراغ روشن و خاموش وسیله... H

دستگیره نرم... G

دکمه انتخاب نوع الیاف... J

محور 360 درجه سیم برق... I

پوشش سرامیکی کف اتو... L

مخزن آب... K

## **طریقه پر کردن مخزن آب:**

ابتدا مطمئن شوید که وسیله از برق کشیده شده است و انتخابگر درجه حرارت روی مینیمم تنظیم شده است. اتو را روی پایه استراحت قرار دهید. اتو را به سمت بالا با زاویه 45 درجه کج کنید و مخزن آب را تا حالت ماکزیمم پر کنید.

## **بخار عمودی**

خروج بخار، این حالت در زمانی که اتو در حالت عمودی نگه داشته میشود، کاربرد دارد. برای مثال باز کردن چروک های لباس وقتی اویخته به چوب لباسی هستند و همچنین پرده ها و....

## **اتو خشک:**

1. دکمه انتخاب خشک/ بخار را روی حالت 0 یعنی بدون بخار قرار دهید.
2. دمای اتو را با توجه به دمای چاپ شده روی مارک لباس تنظیم کنید.

## **اتو بخار:**

1. مخزن آب را طبق دستور ارائه شده پر کنید.
2. دو شاخه اتو را به برق بزنید.
3. تنها در صورتیکه انتخاب گر درجه حرارت اتو روی ماکزیمم باشد بخار صاطع می گردد. در غیر اینصورت امکان نشت آب از کف اتو میباشد.
4. روش بودن چراغ دلالت بر زمان اتو کردن می باشد که به محض افت دما این چراغ خاموش میشود.
5. دکمه انتخاب بخار/ خشک را به درستی تنظیم کنید. شدت بخار خروجی با حرکت به سمت عقب این دکمه افزایش یافته و با حرکت به سمت جلو، بخار ساطع شده کاهش می یابد.

## بخارپاش

این حالت برای برطرف کردن چروک های بسیار عمیق و سخت و الیاف محکم کاربرد دارد. با فشار دادن دکمه بخارپاش موج پیوسته و شدیدی از بخار از دریچه های کف اتو خارج میشود. این بخار برای برطرف کردن چروک های بسیار مقاوم موثر است. متساطع شدن بخار تنها در صورت بالا بودن دما در حین اتو کردن امکان پذیر است. برای دستیابی به بهترین نتیجه، باید ۵ ثانیه وقفه بین هر بار فشار دادن دکمه بخار باشد. در غیر اینصورت امکان نشت آب می باشد. همچنین برای عملکرد خالت بخار ۱ دقیقه صبر کنید.

## آب فشان:

در تمامی تنظیمات دمایی، با فشار دادن دکمه آب فشان روی لباس، از میزان خشکی لباس کاسته می شود و یا لباس مرطوب میگردد. مطمئن شوید که آب به میزان کافی در مخزن موجود باشد.

## تمیز کردن خودکار

سعی کنید از تمیز کردن خودکار هر دو هفتھ یکبار استفاده کنید. در صورتیکه آب محیط زندگی شما بسیار سخت می باشد (بدین معنا که در طول اتو کشیدن پوسته های رسوی از منافذ کف اتو خارج شود.) از تمیز کردن خودکار به طور متناسب و بیشتر استفاده کنید. ابتدا مطمئن شوید که این وسیله از برق کشیده شده است. انتخاب گر بخار / خشک را روی بخار تنظیم کنید. مخزن آب را تا حالت ماکسیمم پر کنید. از سرکه یا دیگر مواد رسو بزدا استفاده نکنید. دمای اتو کشیدن را روی حالت ماکسیمم قرار دهید. دوشاخه را به برق بزنید و وقتیکه چراغ اتو خاموش شد انرا از برق بکشید. اتو را نزدیک ظرفشویی بگیرید و دکمه تمیز کردن خودکار را بزنید. در این هنگام دکمه فعال میشود اتو را به جلو و عقب تکان دهید. بخار و آب داغ از دریچه اتو خارج میشود و ناخالصی ها و رسوبات بیرون می ریزند. اگر هنوز در اتو رسو وجود دارد این فرایند را تکرار کنید. بعد از تمیز کردن اتو، اتو را به برق بزنید و اجازه دهید کف اتو خشک شود. زمانی که به دمای اتو کشیدن رسید ازرا از برق بکشید. به ارامی اتو را روی تکه لباس استفاده شده بکشید تا لکه های آب کف اتو برطرف شوند. اجازه دهید اتو سرد شود قبل از آنکه اتو را در جایش قرار دهید.

احتیاط	امکان اتو نمی باشد	انجه که روی برجسب است
دستور برجسب	نوع الیاف	انتخاب گر الیاف
	نایلون/ابریشم	
	پشم	
	کتان	
	پنبه	

### تمیز کردن و نگهداری:

قبل از تمیز کردن اتو را از برق بکشید و احجازه دهید تا به اندازه کافی خنک شود.

1. کف اتو را با دستمال نرم خشک کنید.
2. اگر الیاف لباس به کف اتو چسبید از پارچه اغشته به سرکه برای تمیز کردن کف اتو استفاده کنید.
3. هیچگاه از اسید قوی برای تمیز کردن کف اتو استفاده نکنید.
4. اگر منافذ بخار کف اتو بسته شدند از خلال دندان برای بازکردن انها استفاده کنید. مراقب باشید به اتو صدمه نزنید.
5. اتو را روی پایه اش قرار دهید و احجازه دهید به اندازه کافی خنک شود و انتخابگر خشک/بخار را روی حالت 0 قرار دهید.

### روش های ساده تعمیر:

مشکل	دلایل	راه حل
کاهش یا افزایش حرارت	دکمه انتخاب الیاف مناسب با الیاف انتخاب نشده است یا سیم برق از پریز کشیده شده است.	دکمه انتخاب الیاف را به درستی بچرخانید تا درجه حرارت متناسب با نوع الیاف باشد و از اتصال دوشاخه به برق اطمینان حاصل فرمایید.

دکمه انتخاب گر الیاف را روی درجه مناسب قرار دهید.	دکمه انتخاب الیاف روی مینیمم قرار گرفته	عدم بخار یا نشت اب
اتو کشیدن افقی را ادامه دهید سپس کمی صبر کرده و بعد دکمه بخار عمودی را فتشار دهید.	دکمه بخار عمودی به طور متناوب و پشت سر هم زده شده است. اتو به مقدار کافی داغ نمی باشد.	عدم پاشیدن بخار یا بخار عمودی
انتخاب گر الیاف را در بازه بخار تنظیم کنید. دکمه انتخاب بخار/ خشک را فقط زمانی که چراغ خاموش شد فشار دهید. آب اضافی را خارج کنید.	انتخاب گر الیاف در خارج از بازه بخار قرار دارد. گرما هنوز به حد لازم نرسیده است. اب بیشتر از حد ماکریمم است.	نشت آب از منافذ کف اتو
دکمه بخار را روی حالت مناسب قرار دهید. دربیچه را با آب مقطر تمیز کنید. مخزن را با آب پر کنید.	آیا دکمه انتخاب بخار/خشک روی حالت مناسب قرار دارد؟ دربیچه بخار بسته شده است. مقدار اب داخل مخزن کافی نمی باشد.	بخار کم
منفذ آب فشان را با دست فشار دهید و بعد چندین بار دکمه آب فشان را بزنید.	فسار هوای داخل وسیله کافی نمی باشد.	کار نکردن اب فشان

در صورتیکه روش های فوق موثر واقع نشدند با نمایندگی و پشتیبانی تماس بگیرید.



برای ارائه خدمات بهتر  
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات  
خود را با ما در میان بگذارید.