



همزن دستی

مدل: RAK-HM7015

دفترچه راهنما



لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و
آن را برای مراجعات بعدی نزد خود حفظ نمایید.

شرح	ظرفیت (مقدار)	مدت زمان (دقیقه)
خمیر	حداکثر ۵۰۰ گرم آرد	۵
وخمیر اقل، پنکیک و غیره	تقریباً ۷۵۰ گرم	۳
رقیبسوق، خامه و سوپ	تقریباً ۷۵۰ گرم	۳
سس مایونز	حداکثر ۳ عدد زرده تخم مرغ	۵
سیب زمپور هینی	حداکثر ۷۵۰ گرم	۳
خامه زده شده	حداکثر ۵۰۰ گرم	۵
سفیده تخم مرغ	حداکثر ۵ عدد سفیده تخم مرغ	۳
مخلوط کیک	تقریباً ۷۵۰ گرم	۳
مالتوز	حداکثر ۵۰۰ گرم	۱

توجه: اگر آرد چسبناک غلیظ را مخلوط می کنید از قلاب استفاده کنید. در صورت هم زدن تخم مرغ از قلاب همزن استفاده کنید.

-استفاده از همزن دستی

۱- قلاب همزن (شماره ۵) یا قلاب خمیر زن (شماره ۶) را روی سوراخ های همزن قرار دهید.

۲- دستگاه را به برق متصل کنید.

۳- دسته همزن را نگه دارید. قلاب همزن یا قلاب ها را در مواد غذایی فرو ببرید.

۴- دستگاه را روشن کرده (۱) و سرعت مورد نظر را انتخاب کنید. همزن شروع به هم زدن مواد غذایی داخل کاسه می کند.

۵- پس از اتمام کار، همزن را با فشار دادن دکمه سرعت روی "0" بلافاصله متوقف کنید.

۶- صبر کنید تا چرخش قلاب همزن /قلاب متوقف شود، سپس دکمه خروج (۳) را فشار دهید تا قلاب همزن /قلاب را بتوانید در بیابورید. "قبل از تعویض قطعات جانبی یا نزدیک شدن به وسایلی که متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید."

۷- می توانید دکمه "turbo" را فشار دهید تا سرعت دستگاه در هنگام مخلوط کردن افزایش یابد.

۸- پس از اتمام کار، دستگاه را از برق جدا کنید. قلاب همزن /قلاب ها را با آب بشویید. آنها را خشک کنید و همراه با بدنه اصلی در جعبه نگهداری کنید.

-شستشو

۱- پس از استفاده از همزن، کاسه، قلاب همزن و قلاب ها را با آب بشویید.

۲- آنها را با پارچه خشک کنید، در جعبه نگهداری کنید.

-هشدار

هرگونه سرویس و تعمیر میبایست توسط نمایندگی مجاز خدمات انجام شود.



شرح قطعات
۱. کنترل سرعت
۲. کنترل توربو

۳- دستگیره خروج
۴- غلاف اصلی
۵- قلاب همزن
۶- قلاب خمیر زن
۷- سیم
۸- پوسته استیل ضدزنگ
۹- سوراخ ها
۱۰- پایه نگهدارنده

سرعت	شرح
1	این سرعت شروع خوبی برای غذاهای حجیم و خشک مانند آرد، کره و سیب زمینی است.
2	سرعتبهترین برای ترکیب کردن مواد مایع و مخلوط کردن سس سالاد
3	برای مخلوط کردن کیک، کلوچه و نان سریع
4	ترکیب کردن کره برابر شکر، له کردن آب نبات نپخته، درست کردن دسر و غیره.
5	برای زدن تخم مرغ، هم زدن سیب زمینی، خامه و غیره.

- 1- به منظور کاهش خطر آسیب به افراد و یا آسیب به همزن ، دست ها، موها، لباس ها و همچنین کاردک ها و سایر ظروف را در حین کار از قسمت متحرک دستگاه دور نگه دارید.
- 2- قبل از شستن میله های متحرک، آنها را از همزن دستی خارج کنید.
- 3- با این دستگاه به مدت طولانی کار نکنید. ممکن است موتور بیش از حد گرم شود. برای سرعت ۱ تا ۵ ، زمان کار مداوم دستگاه باید کمتر از ۳ دقیقه باشد. برای سرعت توربو، زمان کار مداوم باید کمتر از ۱ دقیقه باشد.
- 4- از همزن برای مخلوط کردن مواد خیلی سفت استفاده نکنید.
- 5- استفاده از قطعات جانبی که توسط سازنده توصیه یا فروخته نمی شود ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب شود.
- 6- از تماس سیم دستگاه با سطوح داغ مانند اجاق گاز خودداری کنید.
- 7- از آویزان شدن سیم بر روی لبه میز یا پیشخوان اجتناب کنید.
- 8- از وسیله برقی با سیم یا دوشاخه آسیب دیده استفاده نکنید. همچنین در صورت خراب شدن دستگاه، افتادن یا آسیب دیدن (به هر نحوی) به هیچ وجه با آن کار نکنید. دستگاه را برای بررسی، تعمیر یا تنظیم الکتریکی با مکانیکی به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز بازگردانید.
- 9- همزن دستی را در آب قرار ندهید.
- 10- در فضای بازار دستگاه استفاده نکنید.
- 11- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.
- 12- در صورتیکه سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر میبایست توسط شرکت سازنده، نمایندگی خدمات آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- 13- قبل از تعویض لوازم جانبی یا نزدیک شدن به قطعاتی که متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید.
- 14- این دستگاه نباید توسط افراد با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش (شامل کودکان) مورد استفاده قرار گیرد، مگر آن که نظارت یا آموزش در مورد استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و خطرات ناشی از استفاده از آن را بدانند.
- 15- کودکان باید تحت مراقبت باشند تا اطمینان حاصل شود با دستگاه بازی نمی کنند.
- 16- در صورتیکه دستگاه بدون مراقبت رها شد و قبل از مونتاژ، جداسازی یا تمیز کردن قطعات، همیشه آن را از برق جدا کنید.
- 17- این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

این دستورالعمل را ذخیره کنید.

مشخصات

نام محصول: همزن دستی

مدل: HM7015

توان: 240-220 ولت ~ 50/60 هرتز ~ 400 وات

زمان کارکرد: برای سرعت ۱ تا ۵ به مدت ۳ دقیقه

زمان کارکرد در حالت توربو: نباید بیشتر از ۱ دقیقه کارکرد متوالی باشد.



لطفاً قبل از استفاده از همزن دستی، این راهنما را مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی آن را در مکانی امن نگهداری کنید. فقط برای مصارف خانگی

توصیه ایمنی مهم

هنگام استفاده از وسایل برقی، اقدامات احتیاطی از جمله موارد ذیل میبایست همیشه رعایت شود:

- ۱- قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل را به دقت بخوانی
- ۲- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است. هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده مغایر با دستورالعمل پذیرفته نمی شود.
- ۳- برای محافظت در برابر خطر شوک الکتریکی، همزن دستی را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید
- ۴- با دست خیس با همزن دستی کار نکنید.
- ۵- هنگام استفاده از هر وسیله ای توسط کودکان یا در نزدیکی آنها، نظارت دقیق - ضروری است. کودکان را از این دستگاه دور نگه دارید.
- ۶- در صورت عدم استفاده، قبل از قرار دادن یا خارج کردن قطعات و قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کن
- ۷- قبل از قرار دادن یا خارج کردن قطعات، دستگاه را از برق جدا کنید.
- ۸- از تماس با قطعات متحرک دستگاه خودداری کنید.