



مخلوط کن

مدل: RAK-BL 6030

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



هنگام استفاده از لوازم برقی، همواره نکات و هشدارهای ایمنی زیر را جدی بگیرید.

- ۱- پیش از استفاده از دستگاه، همه دستورالعمل‌های زیر را رعایت کنید.
- ۲- هرگز سطوح داغ را با دست لمس نکنید و برای این کار از دسته یا دستگیره استفاده کنید.
- ۳- برای پیشگیری از ایجاد برق گرفتگی از فرو کردن سیم برق، دوشاخه یا خود دستگاه در آب یا مایعات دیگر جداً خودداری کنید.
- ۴- استفاده کودکان از این دستگاه ممنوع است.
- ۵- هنگام عدم استفاده از دستگاه و نیز پیش از تمیز کردن آن دوشاخه را از پریز برق بکشید، پیش از اتصال یا جدا سازی اجزای دستگاه بگذارید کاملاً سرد شود.
- ۶- در صورت خرابی سیم و دوشاخه دستگاه یا مشاهده هرگونه مشکل در عملکرد دستگاه، از آن استفاده نکنید، برای تست و تعمیر دستگاه آن را به نزدیکترین مرکز مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
- ۷- استفاده از لوازم جانبی غیر از لوازم پیشنهادی کارخانه سازنده توصیه نمی شود و خطرناک است.
- ۸- از استفاده از دستگاه در فضای باز جداً خودداری کنید.
- ۹- از آویزان شدن سیم برق دستگاه از لبه کابینت یا پیشخوان آشپزخانه یا تماس آن با سطوح داغ جداً خودداری کنید.
- ۱۰- از قرار دادن دستگاه در مجاورت گاز یا اجاق گازهای الکتریکی جداً خودداری کنید.
- ۱۱- همیشه پیش از اتصال دوشاخه برق دستگاه و روشن کردن آن از قرار گرفتن دکمه روشن/خاموش کردن آن در وضعیت خاموش اطمینان حاصل کنید.
- ۱۲- استفاده از لوازم فلزی به دستگاه آسیب می رساند و خطر برق گرفتگی و آتش سوزی را به دنبال خواهد داشت.
- ۱۳- هرگز دستگاه را با روکش های اشتعال زا مانند پرده، پارچه و امثال آنها نپوشانید زیرا خطر آتش سوزی را به دنبال خواهد داشت.
- ۱۴- برای تمیز کردن دستگاه از سنباده یا اسکاج های زیر استفاده نکنید، زیرا ممکن است تکه هایی از سنباده و اسکاج کنده شود و با اجزای الکتریکی دستگاه تماس پیدا کند و باعث ایجاد برق گرفتگی شود.
- ۱۵- هنگام استفاده از ظروفی که جنس آنها چیزی غیر از فلز یا شیشه است، خیلی احتیاط کنید.
- ۱۶- فقط موادی را در این ظرف بریزید که کارخانه سازنده توصیه کرده است.
- ۱۷- از ریختن کاغذ، مقوا و پلاستیک در مخلوط کن جداً خودداری کنید.
- ۱۸- از استفاده از دستگاه بیش از دو دقیقه جداً خودداری کنید.

نحوه استفاده از دستگاه برای اولین بار

- + پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، همه اجزای مخلوط کن را به خوبی تمیز کنید.
- + سیم را تا جایی که لازم است بیرون بکشید و آن را به پریز برق وصل کنید.

نکات مهم:

- + هنگام استفاده از دستگاه برای این که به نتیجه مطلوبتری دست یابید، مواد مورد نظر را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و آنها را کم کم در ظرف بریزید.
- + هنگام مخلوط کردن مواد جامد، بهتر است کمی مایعات به آن اضافه کنید. مایع را کم کم از دهانه باز درب پارچ بریزید.
- + هنگام استفاده از مخلوط کن، دستتان را روی درب پارچ بگذارید.
- + برای مخلوط کردن مایعات رقیق یا مواد جامد توصیه می شود از حالت «impulse» دستگاه استفاده کنید تا از چسبیدن مواد به تیغه ها جلوگیری شود.
- + از پر کردن بیش از حد پارچ دستگاه جداً خودداری کنید زیرا باعث می شود که موتور دستگاه آسیب ببیند و از کار بیفتد، در صورتی که موتور دستگاه از کار ایستاد دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه اش را از پریز برق جدا کنید و پیش از ادامه ی استفاده از دستگاه، بخشی از مواد موجود در پارچ را خالی کنید.
- + هنگام استفاده از دستگاه از فرو کردن دست یا لوازم آشپزخانه در پارچ جداً خودداری کنید.

مشخصات فنی دستگاه

- ۱- ولتاژ: ۲۲۰ ولت ، ۵۰ هرتز
- ۲- توان: ۸۵۰ وات
- ۳- حداکثر مدت زمان استفاده از دستگاه: ۲ دقیقه

اجزای مختلف دستگاه



نحوه اتصال پارچ

- 1- اطمینان حاصل کنید که دکمه روشن/خاموش کردن دستگاه در وضعیت خاموش باشد.
- 2- پارچ را روی پایه (موتور) دستگاه قرار دهید و آن را فشار دهید تا محکم شود. **مهم:** تا زمانیکه پارچ به درستی روی پایه دستگاه قرار نگرفته باشد، دستگاه روشن نمی شود.

نحوه استفاده از دستگاه :

- 1- مواد مورد نظر را در پارچ بریزید.
- 2- درب پارچ را ببندید و آن را محکم کنید، پیمانه را در محل مخصوص خود(روی درب پارچ) قرار دهید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
- 3- موتور دستگاه را روشن کنید.

تنظیم دکمه روشن / خاموش

- دکمه روشن / خاموش را در وضعیت «ON» قرار دهید.
- Smoothie:** برای مخلوط کردن نوشیدنی و موادی مانند میوه و ماست، میوه و شیر یا میوه و سبزیجات از این حالت استفاده کنید.
- Ice Crush:** برای خرد کردن یخ و استفاده در نوشیدنی ها از این قابلیت استفاده کنید.
- قابلیت تمیز کردن خودکار:** در موارد زیر می توانید از این قابلیت استفاده کنید. تهیه پوره و سبزیجات؛ تهیه غذای کودک، سوپ و تمیز کردن دستگاه.

نحوه تمیز کردن دستگاه:

مهم

- پیش از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.
- پس از هر بار استفاده بدنه آن را با یک دستمال تمیز و مرطوب تمیز کنید، از فروکردن پایه دستگاه در آب جداً خودداری کنید.
- همیشه اجزایی را که با مواد غذایی در تماس هستند، بلافاصله با آب و مایع ظرفشویی بشوئید.
- تیغه دستگاه را با احتیاط بشوئید، زیرا خیلی تیز هستند.

نحوه تمیز کردن پارچ و تیغه:

برای تمیز کردن سریع دستگاه، پارچ را تا نصفه از آب ولرم و مقداری مایع ظرفشویی پر کنید. دکمه Auto-Clean را فشار دهید و منتظر بمانید تا عملکرد دستگاه تمام شود. سپس پارچ را تخلیه و آن را بشوئید، برای تمیز کردن موادی که به پارچ چسبیده اند یا ته نشین شده اند، از یک برس مخصوص ظرفشویی استفاده کنید. پیش از آنکه دوباره از دستگاه استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید که دستگاه کاملاً خشک شده است.

نکته: هنگام تمیز کردن و اتصال اجزای دستگاه خیلی مراقب باشید زیرا خیلی تیز هستند.

نحوه تمیز کردن پایه دستگاه، پایه دستگاه را با استفاده از یک دستمال تمیز و مرطوب تمیز کنید، از فرو کردن پایه دستگاه در آب یا هر نوع مایع دیگری جداً خودداری کنید.

این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.

نحوه صحیح دور انداختن دستگاه



تصویری که مشاهده می کنید نشان می دهد که این دستگاه را نباید به همراه دیگر زباله های خانگی در زباله دان های معمولی بریزید، برای پیشگیری از آلودگی محیط یا آسیب دیدن افراد و ارتقاء بازیافت زباله ها آن را به مراکز بازیافت تحویل دهید، یا اینکه با فروشنده تماس حاصل نمائید، آنها می توانند به درستی از مواد دستگاه استفاده کنند.

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی که ناتوانایی های جسمی، روانی دارند و افرادی که دانش و آگاهی لازم برای استفاده از دستگاه را ندارند و نیز کودکان طراحی نشده است، مگر اینکه بر نحوه کار آنها نظارت شود. مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.