



گوشت کوب برقی

مدل: RAK-HB6060

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



- همیشه مطمئن شوید که دستتان خشک باشد سپس به دوشاخه و گوشت کوب برقی دست بزنید.
- همیشه از گوشت کوب برقی در سطحی صاف , خشک و ایمن استفاده کنید.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه یا باز کردن اجزا و قطعات آن یا نگهداری آن , اجازه دهید دستگاه کاملاً " خنک شود.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه, باز کردن اجزا و قطعات آن, نصب دستگاه یا هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید.
- به طور منظم سیم برق دستگاه را چک کنید که آسیب ندیده باشد.
- اگر قطعه ای از دستگاه آسیب دیده است, برای تعمیر یا تعویض آنرا نزد مرکز ویژه خدمات یا تعمیر کار مجرب ببرید.
- کودکان باید توجیه شوند که نباید با دستگاه بازی کنند.
- قبل از اینکه گوشت کوب را بشوید آنرا از دستگاه اصلی جدا کنید.
- همیشه به هنگام استفاده مطمئن شوید که سیم به اندازه کافی کشیده شده است و گره نخورده باشد.
- همیشه به منظور پیشگیری از آسیب دیدن خودتان یا دستگاه, مراقب مو, دستان و لباستان باشید که با تیغه های دستگاه در حال کار تماس نداشته باشد.

- هنگامیکه برای کودکان, افراد ناتوان و سالخورده غذا درست می کنید بیشتر مراقب باشید. همیشه مطمئن شوید که مخزن کاملاً تمیز باشد. برای تمیز کردن دستگاه می توانید از دستورات عمل های ذکر شده در دفترچه راهنما استفاده کنید.
- به منظور پیشگیری از خطر, هرگز در موار دیگر از دستگاه استفاده نکنید. این دستگاه برای استفاده خانگی و همانند آن مثل آشپزخانه فروشگاه ها, ادارات و دیگر محیط های کاری, خانه های روستایی, هتل ها, متل ها, مسافرخانه ها و دیگر محل های اقامتی و کافه ها تعبیه شده است.
- هرگز از این دستگاه در فضای بیرون استفاده نکنید.
- هرگز چربی یا روغن داغ درون دستگاه نریزید.
- به منظور جلوگیری از خطر, اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده , تعمیرکار یا نماینده خدمات تعویض شود
- هرگز نگذارید سیم برق روی سطح داغ یا لبه تیز و برنده قرار بگیرد.
- از زمان سنج جداگانه برای سنجیدن زمان عملکرد دستگاه استفاده نکنید. همچنین از سیم متفرقه استفاده نکنید.
- به منظور جلوگیری از خطر از قطعاتی که توسط تولید کننده تهیه نشده است استفاده نکنید.
- هنگامیکه دوشاخه به پریز است به تیغه دستگاه دست نزنید.
- هنگامیکه دستگاه روشن است, آنرا همین طور رها نکنید.

- افراد ناتوان و افراد عقب مانده ذهنی یا جسمی باید از خطرات استفاده از دستگاه آگاه باشند و نباید از آن استفاده کنند مگر شخص بالغی بر کار آنها نظارت کند.
- هرگز دستگاه را روی سطوح داغ و نزدیک وسایل گرمای مانند اجاق گاز یا مایکروویو قرار ندهید.
- هرگز دستگاه را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا گرمای زیاد یا رطوبت زیاد یا گردوغبار قرار ندهید.
- به منظور پیش گیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه یا سیم برق آنرا درون آب یا دیگر مایعات قرار ندهید.
- هرگز قطعات دستگاه را با ماشین ظرفشویی نشوید.
- سیم برق نباید به دور دستگاه پیچیده شود.
- برای اینکه دوشاخه را از پریز بکشید، سر آن را بگیرید، هرگز سیم آنرا نکشید.
- هرگز از اسکاج زبر(سیم) برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. زیرا همین سیم های ریز رسانا هستند و باعث انتقال جریان برق و برق گرفتگی می شوند.
- هرگز از جرمگیر و مواد شوینده خیلی قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

پیش از استفاده برای اولین بار

پیش از استفاده با دقت تمام لوازم بسته بندی، همانند کاور تیغه را باز کنید. تمام لوازم و قطعات را با آب گرم و مایع شوینده بشوید و آنها را خشک کنید.

تمیز کردن

به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی، پیش از تمیز کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. مخزن را با آب گرم و مایع شوینده بشوید، سپس آنرا خشک کنید. مراقب تیغه تیز دستگاه باشید. بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز نمایید و سپس آنرا خشک کنید.

بعضی از مواد غذایی مانند هویج باعث می شوند قسمت پلاستیکی دستگاه رنگی شود که با پارچه ای مرطوب می توانید رنگ آنرا از بین ببرید.



مخلوط کردن غذاها و مایعات داغ

۱. مطمئن شوید، دمای غذایی که می خواهید مخلوط کنید به اندازه کافی پایین باشد که در صورت تماس با پوستتان منجر به سوختگی نشود و همچنین باعث داغ شدن بیش از حد گوشت کوب برقی نشود.

۲. دستگاه اصلی را درون مجرای ورودی مخزن قرار دهید، آنرا بچرخانید تا چفت شود.

۳. دوشاخه را به پریز بزنید و دستگاه را روشن کنید.

۴. به منظور جلوگیری از پاشیدن غذا، قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید تیغه دستگاه را روی مواد غذایی بگذارید.

۵. دکمه سرعت زیاد یا کم را فشار دهید تا مخلوط کردن غذا تمام شود.

۶. نگذارید مواد غذایی از سطح متصل کننده دستگاه اصلی و گوشت کوب فراتر برود.

۷. برای بهتر مخلوط شدن غذا، گوشت کوب را بین مواد غذایی جا به جا کنید.

۸. تا تیغه دستگاه کاملاً متوقف نشده است گوشت کوب را از روی غذا بردارید.

۹. اگر مواد غذایی درون گوشت کوب گیر کرد، ابتدا آنرا خاموش کنید سپس شروع به در آوردن تکه گیر کرده بکنید.

۱۰. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید و آنرا از برق بکشید و در آخر هم اجزا و قطعات آنرا جدا کنید و طبق دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما دستگاه را تمیز کنید.

هشدار: از گوشت کوب برقی برای مدت خیلی طولانی

استفاده نکنید. هنگام مخلوط کردن مواد غذایی سفت و زیاد،

پس از ۴ دقیقه استفاده از گوشت کوب، ۵۰ ثانیه صبر کنید تا

دستگاه خنک شود. هرگز دستگاه اصلی را درون آب نگذارید.

ابتدا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و آنرا از برق

کشیده اید، سپس اجزا و قطعات آنرا باز کنید. همیشه هنگام

مخلوط کردن میوه و سبزیجات، کمی مایعات به آن اضافه

کنید. از گوشت کوب برقی برای مخلوط کردن مواد خیلی

سفت و خرد کردن یخ استفاده نکنید.

استفاده از همزن:

۱. از همزن برای مخلوط کردن مواد غذایی سبک مانند سفیده تخم مرغ، خامه، مواد اولیه دسر و مواد اولیه کیک شامل تخم مرغ و شکر استفاده کنید.
۲. همزن برای مخلوط کردن کره یا کره گیاهی با شکر مناسب نیست.
۳. بیش از ۴ سفیده تخم مرغ یا ۴۰۰ میلی لیتر خامه را با همزن نزنید.
۴. همزن را به کوپل وصل کنید.
۵. کوپل را به دستگاه اصلی وصل کنید، آنرا بچرخانید تا چفت شود.
۶. غذا را درون مخزن بریزید.
۷. دوشاخه را به پرز بزنید. برای جلوگیری از پاشیدن غذا، دکمه ۱ را بزنید.
۸. اجازه ندهید مایعات از سطح همزن فراتر بروند.
۹. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پرز بکشید و اجزا و قطعات آنرا باز کنید و در آخر هم طبق دستورالعمل آنرا تمیز کنید.

نحوه استفاده از خردکن:

۱. به تیغه های تیز خرد کن دست نزنید.
۲. ابتدا تیغه های دستگاه را بردارید، سپس مخزن غذا را خالی کنید.
۳. تا تیغه دستگاه کاملاً متوقف نشده است، در آنرا باز نکنید.
۴. از خرد کن برای خرد کردن مواد غذایی مانند، گوشت، پنیر، سبزیجات، نان، بیسکویت و آجیل استفاده کنید.
۵. از خرد کن برای خرد کردن مواد غذایی سفت مانند دانه قهوه، یخ، ادویه و شکلات استفاده نکنید زیرا باعث خراب شدن تیغه دستگاه می شوند.
۶. مواد غذایی که دمای آنها بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد است را درون مخزن یا لیوان نریزید.
۷. قبل از خرد کردن گوشت استخوان آنرا جدا کنید.
۸. مواد غذایی را به تکه های ۲-۱ سانتی متری خرد کنید.
۹. تیغه خردکن را وسط مخزن خردکن بگذارید.
۱۰. غذا را اضافه کنید.
۱۱. در خرد کن را ببندید، آنرا بچرخانید تا چفت شود.
۱۲. گوشت کوب را داخل مجرای روی در قرار دهید و آنرا بچرخانید تا چفت شود.

۱۲. دوشاخه را به پریز بزنید، مخزن را نگه دارید و دکمه سرعت ۲ را بزنید.

۱۴. پس از استفاده دستگاه را از برق بکشید و اجزا و قطعات آنرا باز کنید.
طبق دستورالعمل دستگاه را تمیز کنید.

سرعت پیشنهادی	زمان تقریبی (بر حسب ثانیه)	حداکثر مقدار مواد	نوع مواد غذایی
زیاد	۱۵-۳۰	۶۰۰ گرم	گوشت
زیاد	۲۰	۳۰ گرم	سبزی
زیاد	۲۵	۴۰۰ گرم	گردو
زیاد	۳۰	۴۰۰ گرم	فندق
کم	۲۰	۴۰۰ گرم	بادام
زیاد	۱۰	۴۰۰ گرم	پنیر
زیاد	۵۰	۲۰۰ گرم	نان
کم	۲۰	۳۰ گرم	سیر
زیاد	۱۵	۴۰۰ گرم	هویج
زیاد	۵۰	۳۵۰ گرم	شکلات



براي ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.