



# اتوبخار

مدل: RAK-SI 8050

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.





عملکرد: افشاره، اتو خشک، بخار، بخار متواالی، تمیز کردن خودکار

میزان پارامتر: AC220-240V 50/60 HZ

درجہ اتوكشی: 50-220C سلسیوس

نوع پارچہ: نایلون، ابریشم، پشم، نخ، کتان

#### راهنمایی های ایمنی:

۱. قبل از استفاده اولیه مطمئن شوید که میزان ولتاژ استفاده شده در خانه با دستگاه یکی باشد در غیر اینصورت با فروشنده تماس بگیرید.
۲. قبل از اینکه به پریز برق وصلشود، مطمئن شوید که سیم و خروجی خشک باشد.
۳. قبل از استفاده سیم برق را کاملا باز کنید.
۴. اگر حتی باری مدت کوتاهی از اتو استفاده نمیکنید. آن را از پریز بکشید و آن را طوری قرار دهید که در قسمت انتهایی باقیستد. اتو را دور از دسترس اطفال قرار دهید. زمانی که اتو روشن است مواظب باشید.
۵. در هنگام استفاده، اتو شدیداً داغ می شود هرگز آن را لمس نکنید و یا نزدیک مواد قابل اشتغال قرار ندهید.
۶. هشدار: هنگام پر کردن دستگاه با آب و زمانی که آب باقی مانده را خالی می کنید از پریز بکشید.

۷. هیچگاه اتو را در آب و مایع دیگری فرو نبرید.
۸. لطفا در صورت هرگونه آسیب دیدگی اتو را به تعمیرکاران ما بفرستید.
۹. ذرات و مواد داخل آب ممکن است دریچه های خروجی بخار را نبندد پس لطفا از آب مقطر استفاده کنید.
۱۰. برای جلوگیری از فشار الکتریکی لطفا از یک پریز و خروجی برای چندین وسیله برقی استفاده نکنید.
۱۱. در صورت ضرورت استفاده از چند دستگاه الکتریکی، لطفا از سیم ۱۰A استفاده کنید در غیر اینصورت سیم های کم تر از ۱۰A خیلی داغ می شوند. سیم باید خیلی با دقت و بدون کشیدن جاسازی شود.
۱۲. این دستگاه برای کسانی که مشکل فیزیکی، ذهنی و یا کمبود تجربه و دانش دارند توصیه نمیشود در غیر این صورت باید تحت نظر فرد مسئول آنها استفاده شود و همچنین دستگاه باید در دسترس کودکان قرار گیرد.
۱۳. دستگاه باید در صورت اتصال به برق رها شود.
۱۴. دستگاه باید روی صفحه‌ی صاف و مستحکم آن استفاده شود.
۱۵. وقتی که اتو را به حالت ایستاده نگه می دارید مطمئن شوید سطح زیر آن صاف و محکم باشد.
۱۶. اتو را در زمان افتادن، سوراخ شدن و یا زمانی که نشانه های آشکار آسیب دیدگی دارد استفاده نکنید.

## اسامی اجزاء:

- A: دهانهٔ اسپری      C: تنظیم کنندهٔ بخار      B: جایگاه آب  
D: دکمهٔ اسپری      E: دکمهٔ بخار      F: درجهٔ ترموموستات  
G: تمیز کردن خودکار      H: چراغ درجهٔ برق      I: سطح سرامیکی



## هشدارهای اولیه:

1. اتو روغن کاری شده است و ممکن است وقتی که اولین با روشن می شود کمی دود کند.
2. قبل از استفاده اولیه هرگونه نایلون و پوششی را از سطح مورد استفاده بردارید و آن را با پارچه نرم تمیز کنید.
3. کف اتو را صاف نگه داریید؛ از تماس اشیاء سخت و سفت جلوگیری کنید.
4. پارچه‌ی ۱۰۰٪ نخ خالص ممکن است در حالت بخار اتو شوند پس تنظیم کنندهٔ بخار را در درجه آخر گذاشته و با حالت پرس خشک پارچه را اتو کنید.

## پر کردن آب:

۱. تنظیم کننده بخار را روی ۰ تنظیم کنید (بدون بخار) (فقط برای اتو بخار)
۲. اتو را نگه داشته و به ۴۵ متمایل کنید و در مخزن آب را باز کنید.
۳. آب را از طریق دهانه مخصوص بریزید. اگر آب دارای املاح است آن را با آب مقطع پر کنید و هیچگونه مایع شیمیایی داخل مخزن نریزید.
۴. آب روی مخزن و اتو را پاک کرده و باقی مانده را بعد از استفاده دور بریزید.

## اتوی خشک:

۱. لطفا قبل از اتوکشی لباس ها را دسته بندی کنید در این صورت عملکرد اتو سریع تر خواهد بود. اول پارچه های مصنوعی و ابریشمی که به درجه‌ی کمتری نیاز دارن و سپس پارچه های پشمی، نخی و کتان که به درجه‌ی بالاتر نیاز دارند را اتو کنید.
۲. اتو را به صورت ایستاده نگه دارید و درجه‌ی ترموموستات را در حالت MIN بگذارید.
۳. درجه‌ی اتو را با درجه‌ی ترموموستات انتخاب کنید. اگر آب در مخزن است تنظیم کننده‌ی بخار را خاموش کنید و تا زمانی که چراغ خاموش شود صبر کنید. نشان دهنده‌ی آن است که به درجه‌ی مورد درخواست رسیده است.

## اتو بخار:

۱. مخزن را آنگونه که گفته شود پر اب کنید.
۲. دستگاه را به برق بزنید.
۳. اگر فقط تنظیم کننده بخار در حالت MAX قرار دهید اتو بخار آماده است در غیر اینصورت ممکن است از سوراخ های سطح آن بیرون ریزد.
۴. وقتی که چراغ خاموش می شود نشان دهنده این است که اتو آماده است.
۵. تنظیم کننده بخار را صحیح تنظیم کنید. با چرخاندن درجه ای بخار برخلاف عقربه های ساعت درجه زیاد میشود و بر عکس آن درجه کم می شود.

**هشدار:** برای پارچه های مصنوعی مثل نایلوون، ابریشم مصنوعی و ابریشم اتو بخار استفاده نکنید زیرا سطح اتو آسیب می زند.

## اسپری بخار:

این حالت بخار زیاد تولید می کند تا چروک های سرسخت و عمیق را صاف کند.

۱. درجه ترمومترات را روی حالت MAX تنظیم کنید تا چراغ خاموش شود.
۲. بخار را با استفاده از دکمه آن اسپری کنید.
۳. چند دقیقه صبر کنید تا بخار به پارچه نفوذ کند و بعد از آن دوباره بخار بیشتری به پارچه بدھید.

**نکته:** باید ۳ تا ۵ ثانیه بین هر دفعه بخار وجود داشته باشد تا حالت بخار متوالی بهترین نتیجه را بدهد.

هنگام استفاده از این عملکرد مخزن را تا MAX پر کنید.

برای جلوگیری از ریختن آب از سطح اتو لفاف بیشتر از ۵ ثانیه دکمه بخار فشار ندهید.

**روش های اسپری کردن:**

۱. مخزن آب را به صورت گفته شده پر کنید.
۲. دکمه اسپری آب را فشار دهید.

**نکته:** افسانه در هر صورت ازجمله اتو بخار و اتوی خشک در دسترس است.

**تمیز کردن خودکار:**

برای پاک کردن کثیفی و خاک اتو باید حداقل یک بار در ماه پاک شود.

۱. اتو را در ۱/۲ حالت حداکثر مخزن آن پر کنید. درجه ای بخار را در حالت بدون خار و درجه ای ترموموستات را در حالت MIN قرار دهید. اتو را به برق بزنید و درجه ای ترموموستات را به حالت MAXA تغییر دهید.
۲. وقتی که چراغ خاموش شد اتو بخار در حالت تنظیم و استفاده قرار گرفته است.
۳. اتو را به صورت افقی در سینک یا تشت نگه دارید.

۴. دکمه‌ی تمیز کردن خودکار را فشار دهید در حالتی که آن را تکان می‌دهید به سمت پایین نگه داشته اید کثیفی را خارج می‌کند، سطح اتو آب و بخار داغ می‌دهید.
۵. در حین این کار می‌توانید دکمه‌ی بخار را چندین بار فشار دهید، فراموش نکنید که حداقل ۵ ثانیه بین هر بار فشار دادن دکمه‌ی بخار باشد.
۶. زمانی که مخزن خالی است دکمه‌ی تمیز کردن خودکار را رها کنید.
۷. در انتهای درجه‌ی ترموموستات را در حالت MIN بگذارید و اتو را از برق بکشید. اجازه دهید که سرد شود و سطح آن را با پارچه‌ای تمیز پاک کنید.

نوع پارچه و درجه‌ی ترموموستات:

روی کالا یعنی این نوع مورد نباید اتو شود.			
راهنمایی های روی محصول	نوع پارچه	درج ترموموستات	
	ابریشم نایلونی	MIN (حداقل)	
	نخ - پشم		
	نخ - پنبه کتان	(دراکثر) MAX	

هشدار: اگر پارچه‌ی مورد نظر ترکیبی از چندیدين نوع الیاف بود. همیشه دما را روی پایین ترین حد تنظیم کنید.

## بعد از اتوکشی:

برای طولانی کردن عمر اتو بعد از استفاده از آن مخزن آب را به روش زیر خالی کنید.

از پریز بکشید. مخزن آب را خالی کرده و آن را به صورت ایستاده نگه دارید. به طور ملایم آن را بالای سینک تکان دهید و درپوش را ببندید. برای از بین بردن رطوبت اتو را دوباره روشن کنید و آن را روی حالت MAX قرار دهید تا زمانی که چراغ ان خاموش شود. از پریز بکشید و اجازه دهید خنک شود سطح آن را با پارچه‌ی نرم پاک کنید.

## تمیز کردن و نگهداری:

قبل از تمیز کردن از پریز بکشید و اجازه دهید کاملا خنک شود.

۱. سطح انورا با پارچه صاف و تمیز و بدون هیچ مایع تمیز کننده پاک کنید.
۲. اگر پارچه به سطح چسبید، دستمال را کمی به سرکه آغشته کنید و سطح را تمیز کنید.
۳. هیچگاه از اسید یا الکل برای پاک کردن سطح استفاده نکنید زیرا امکان آسیب دیدگی وجود دارد.
۴. اگر که دریچه بخار گرفته آن را با خلال دندان پاک کنید و به سطح آسیب نرسانید.
۵. دستگاه را روی قسمت انتهایی به صورت ایستاده قرار دهید و اجازه دهید کاملا خنک شود، هرگونه آب باقی مانده را خالی کرده و درجه‌ی بخار را روی حالت ۰ بگذارید.

## روش های تعمیرات ساده:

مشکلات	راه حل ها و بررسی
اتو داغ نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* آپا اتو را به برق زده اید و خروجی درست است؟ خروجی را با یک لامپ چک کنید.</li> <li>* آی درجه ی ترموموستات صحیح تنظیم شده؟</li> <li>* اگر در حالت خاموش شدن خودکار است چرا غ روشن است اگر نه دکمه را فشار دهید تا استراحت کند.</li> </ul>
آب به بیرون نفوذ میکند.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* مخزن را بیش از حد پر نکنید. آیا درجه ی بخار و ترموموستات و حالت بخار در یک سطح هستند؟ آیا اتو وقت کافی برای دوباره گرم شدن داشته؟ اگر از اتو خشک استفاده می کنید مطمئن شوید که درجه ی بخار در حالت ۰ است.</li> <li>* اگر از بخار متواالی استفاده می کنید هر دو ثانیه یک بار دکمه را فشار دهید.</li> <li>* روش تمیز کردن خودکار را با آب تقطیر شده انجام دهید تا اتو را پسنجید.</li> </ul>
بخار نمی دهد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* سطح آب را بررسی کنید. آیا درجه بخار روی حالت بخار است؟ آیا اتو وقت کافی برای دوباره گرم شدن داشته؟</li> </ul>
اتو روی لباس لکه بر جا می گذارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* خمیشه پس از استفاده آب باقی مانده در مخزن را خالی کنید زیرا ممکن است آب روی لباس بریزد و لباس لک شود.</li> </ul>
پارچه یا لباس سوخته است.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* بررسی کنید که درجه ی ترموموستات به صورت صحیح تنظیم شده باشد.</li> </ul>
پیچ خودگی سیم	<ul style="list-style-type: none"> <li>* درجه ی ترموموستات را روی پایین ترین درجه تنظیم کنید. اجازه دهید که قبل از ادامه دادن اتو ۵ دقیقه خنک شود.</li> <li>* اگر این اتفاق برای اتو شما افتاده اتو را خاموش کرده (حالته ۰) درجه ی ترموموستات را در حالت MIN قرار داده و از برق بکشید. اجازه دهید خنک شود. اتو را از آب خالی کنید. سیم را از قسمت وسط آن را نگه دارید و اجازه دهید اتو و سیم به صورت آویزان بمانند تا گره باز شود این کار عمر سیم انوی شماره را زیاد میکند.</li> </ul>

بعد از انجام دادن همه ی روش ها اگر باز هم خوب کار نکرد آن را به تعمیرکاران ما بفرستید.



برای ارائه خدمات بهتر  
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات  
خود را با ما در میان بگذارید.