



ساندویچ ساز دو کاره (ساندویچ و کباب)

مدل: RAK-SM2020

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



این دستگاه تنها برای استفاده خانگی تعبیه شده است. دستورات مهم ایمنی

۱. هنگامیکه از وسایل برقی استفاده می کنید دستورات ایمنی را باید رعایت کنید. این دستورات عبارتند از:
 ۱. تمامی دستورات ایمنی را با دقت بخوانید.
 ۲. به بدنه داغ دستگاه دست نزنید. ساندویچ ساز را از دسته اش در دست بگیرید.
 ۳. به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی اجازه ندهید سیم برق یا دوشاخه دستگاه خیس شود.
 ۴. اگر از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بکشید. پیش از تمیز کردن هم باید دستگاه را از برق بکشید. هنگامیکه می خواهید قطعات را بر روی دستگاه نصب کنید یا آنها را از دستگاه جدا کنید مراقب باشید که دستگاه کاملاً سرد باشد.
 ۵. اگر دستگاه، سیم و هر یک از قطعات آن آسیب دیده است از ساندویچ ساز استفاده نکنید. هیچ یک از قطعات را خودتان تعمیر نکنید. برای تعمیر یا تعویض قطعات به نزدیک ترین نماینده خدمات مراجعه کنید یا با آنها تماس بگیرید.
 ۶. اگر از قطعاتی به جز قطعات تعبیه شده به همراه دستگاه استفاده کنید دستگاه آسیب می بیند.
 ۷. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
 ۸. نگذارید سیم برق بر روی سطوح داغ یا تیز قرار بگیرد.
 ۹. از این دستگاه در نزدیکی اجاق گاز یا دیگر اجاق های خوراک پزی استفاده نکنید.
 ۱۰. قبل از استفاده اجازه دهید دستگاه به مدت ۲ دقیقه گرم شود.
 ۱۱. این دستگاه تنها برای استفاده خانگی تعبیه شده است.
 ۱۲. اگر هنگام استفاده از ساندویچ ساز کودکان نزدیک آن هستند مراقب آنها باشید.
 ۱۳. از این دستگاه در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند بنزین، تینر، اسپری و همانند اینها استفاده نکنید.
 ۱۴. هشدار: از این دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
 ۱۵. این دستگاه نباید در نزدیکی آب یا وسایلی که با آب کار می کنند استفاده شود زیرا امکان پاشیدن آب به ساندویچ ساز وجود دارد.

۱۶. به منظور پیشگیری از آسیب دیدن خودتان و دستگاه فقط از قطعات و لوازم جانبی تعبیه شده به همراه دستگاه استفاده کنید.

۱۷. هنگامیکه دستگاه روشن است بر کار آن نظارت کنید و آنرا بدون توجه رها نکنید.

۱۸. از دستگاه فقط برای موارد ذکر شده در دفترچه راهنما استفاده کنید.
۱۹.

۲۰. ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید سپس قطعات را از دستگاه جدا کنید.

۲۱. هنگامیکه درون دستگاه روغن داغ یا آب داغ وجود دارد خیلی مراقب باشید.

۲۲. از دستگاه فقط در محیط های سرپوشیده مانند آشپزخانه استفاده کنید.

هشدار: به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی، قبل از تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از پریز بکشید.

۲۳. به منظور پیشگیری از خطر، چنانچه سیم دستگاه آسیب دیده است با نماینده خدمات یا تعمیرکار مجرب تماس بگیرید.

۲۴. کودکان، معلولین، افراد عقب مانده ذهنی یا جسمی نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر آنکه فرد بزرگسالی بر کار آنها نظارت کند و مسوولیت استفاده از این دستگاه را برعهده بگیرد.

۲۵. کودکان باید بدانند که نباید با دستگاه بازی کنند.

۲۶. این دستگاه را نباید با زمان سنج جداگانه و سیسـتم کنترل از راه دور استفاده کرد.

۲۷. هنگامیکه دستگاه کار می کند ممکن است بدنه دستگاه داغ باشد.

نکات ایمنی

این دستگاه تنها برای استفاده خانگی در فضای بسته تعبیه شده است.

اگر دستگاه، سیم و هر یک از قطعات آن آسیب دیده است یا از ساندویچ ساز استفاده نکنید.
دفترچه را نزد خود نگه دارید.



نام اجزا و قطعات

الف. چراغ روشن

ب. چراغ آماده به کار

پ. قفل دسته

ت. قاب کفی

ث. تابه

ج. قاب رویی

نحوه استفاده

هنگامیکه برای اولین بار از این دستگاه استفاده می کنید ممکن است کمی دود کند که این پدیده ای طبیعی است.

۱. پیش از استفاده از این دستگاه برای اولین بار تابه را با دستمالی مرطوب تمیز کنید و سپس اجازه دهید تابه خشک شود.

۲. قفل دسته را فشار دهید سپس در ساندویچ ساز را باز کنید.

۳. شما می توانید یکی از دو تابه دلخواه را انتخاب کنید:

ساندویچ (شکل ۱) و کباب (شکل ۲).



۴. هنگامی می توانید تابه ها را تعویض کنید که دستگاه کاملاً "خنک شده باشد.

۵. به راحتی می توانید تابه این دستگاه را تعویض کنید اما پس از تعویض چک کنید که تابه جدید کاملاً "چفت شده باشد.

ساندویچ ها:

۱. کف تابه را با روغن دلخواه یا کمی کره چرب کنید.
۲. دوشاخه را به پریز مناسب بزنید. سپس چراغ قرمز روشن می شود.
۳. در ساندویچ ساز را ببندید و شروع به آماده کردن ساندویچ دلخواهتان کنید.
۴. هنگامیکه دستگاه به اندازه کافی داغ شود چراغ سبز روشن می گردد.
۵. سپس در ساندویچ ساز را باز کنید و نان ساندویچ ها را درون دستگاه بگذارید.
۶. اکنون مواد تشکیل دهنده ساندویچ ها را بر روی نان بگذارید و در آخر هم روی هر یک از ساندویچ ها یک تکه نان قرار دهید.
۷. در دستگاه را ببندید و مطمئن شوید که در چفت شده باشد. هنگام پخت از دستگاه بخار خارج می شود پس مراقب دستتان باشید تا با بخار نسوزد.
۸. در حین پخت چراغ سبز روشن و خاموش می شود بدین معنا که دمای پخت به اندازه کافی است.
۹. ساندویچ شما در عرض ۲-۳ دقیقه آماده می شود. البته زمان پخت بسته به زائقه خود شماست.
۱۰. در دستگاه را باز کنید و با دستکش ساندویچ ها را بیرون بیاورید.
۱۱. پس از بیرون آوردن ساندویچ ها بلافاصله در ساندویچ ساز را ببندید تا گرمای داخل دستگاه حفظ شود و برای آماده شدن ساندویچ های بعدی نیاز به داغ کردن مجدد دستگاه نباشد.
۱۲. پس از استفاده دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

به منظور نتیجه بهتر:

--معمولا" پیش از استفاده دوشاخه را به پریز بزیند و اجازه دهید دستگاه گرم شود.
---از تکه نان های متوسط استفاده کنید.

---می توانید کف تابه را با مقداری روغن یا کره چرب کنید.
کیاب کردن:

۱. دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم قرار دهید. از دستگاه در محلی با رطوبت کافی استفاده کنید.

۲. پیش از استفاده برای اولین بار کف تابه را با مقداری روغن یا کره چرب کنید.

۳. در دستگاه را ببندید و دوشاخه را به پریز بزیند.

۴. مواد غذایی را با فاصله مناسب بر روی تابه بچینید تا پس از پخت به هم نچسبند. سپس در دستگاه را ببندید.

۵. هنگامیکه پخت کامل شد دوشاخه را از پریز بکشید و سپس با احتیاط غذا را بیرون بیاورید.

۶. هرگز از وسایل فلزی و تیز مانند چاقو و چنگال برای بیرون آوردن غذا استفاده نکنید. از کفگیر پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید.

۷. هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بکشید.

۸. اجازه دهید دستگاه کاملا" سرد شود سپس تابه را بیرون بیاورید.



براي ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.