



ساندویچ ساز

MODEL:RAK-SM9020

دفترچه راهنما



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.


1. این دستگاه برای کودکان بالای 8 سال و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند، در صورتی که نظارت یا دستورالعمل‌هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه داده شده باشد و خطرات آن را درک کنند قابل استفاده است. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بزرگتر از 8 سال و تحت نظارت باشند.
- □ 2. دستگاه و سیم آن را از دسترس کودکان کمتر از 8 سال دور نگه دارید.
3. این دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور مجزا در نظر گرفته نشده است.
4. هنگام کارکردن دستگاه ممکن است دمای سطح بیرونی بالا باشد. لطفاً سطح بیرونی را با دست خود لمس نکنید.
5. در صورت آسیب دیدن سیم برق، برای جلوگیری از خطر لازم است توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود.

دستورالعمل های ایمنی کلی

1. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.
2. این دفترچه راهنما را نگه دارید. اگر محصول را به شخص ثالثی می‌فروشید، لطفاً مطمئن شوید که این کتابچه راهنمای دستورالعمل را نیز تحویل دهید.
3. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.
4. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید. آن را از منابع گرما نور مستقیم خورشید، آتش یا رطوبت بالا دور نگه دارید و هرگز با دست خیس کار نکنید.
5. در صورت عدم استفاده از دستگاه و قبل از تمیز کردن آن، از پریز برق جدا کنید.
6. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید. برای محافظت از کودکان در برابر خطرات ناشی از وسایل برقی، مطمئن شوید که سیم برق آویزان نشده باشد و کودکان با دستگاه را لمس نکنند.
7. دستگاه را داخل آب یا سایر مایعات قرار ندهید.
8. در صورت آسیب دیدگی دستگاه هرگز از آن استفاده نکنید.
9. در صورت آسیب دیدن سیم برق، برای جلوگیری از خطر لازم است توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود.
10. دستگاه را به تنهایی تعمیر نکنید. برای تعمیر یا تعویض دستگاه همیشه با نمایندگی خدمات ما تماس بگیرید.
11. این دستگاه برای کودکان بالای 8 سال و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند، در صورتی که نظارت یا دستورالعمل‌هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه داده شده باشد و خطرات آن را درک کنند قابل استفاده است. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بزرگتر از 8 سال و تحت نظارت باشند.
12. این دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور مجزا در نظر گرفته نشده است.
13. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه آن در نظر گرفته نشده مانند:
 - آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛
 - خانه های کشاورزی؛

- توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی؛

- مهمان خانه هایی که شامل صبحانه میشوند.



مراقب سطوح داغ باشید

این دستگاه الکتریکی دارای عملکرد گرمایشی است. سطوح کاربردی متفاوت می توانند دماهای بالایی ایجاد کنند. از آنجایی که افراد درک متفاوتی از دما دارند، این تجهیزات باید با احتیاط استفاده شود. دستگیره های دستگاه باید با محافظ حرارتی مانند دستکش و موارد مشابه آن لمس شوند. سطوح دیگر باید قبل از لمس شدن زمان کافی برای خنک شدن داشته باشند.

دستورالعمل های ایمنی

دستگاه را روی سطح هموار قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که تهویه کافی وجود داشته باشد تا بخار داغ از بین رود.

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، هرگز دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید.

قبل از برقراری ارتباط با نولید کننده، صفحات گرمایشی باید در موقعیت بسته باشند.

دستورالعمل های اجرایی

1- سیم برق را کاملاً باز کنید.

2- بررسی کنید که آیا صفحات گرمایش تمیز و بدون گرد و غبار هستند. در صورت لزوم، آنها را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

3- دستگاه را روی یک سطح صاف و هموار قرار دهید و قفل را باز کنید.

4- این دستگاه دارای صفحه پخت قابل تعویض است. انتخاب صفحه آشپزی مورد نظر بستگی به نوع کاربرد دارد.

(1) دستگاه را باز کنید.

(2) صفحه های پخت بالا و پایین را داخل دستگاه قرار دهید و گیره های فنری را فشار دهید تا در جای خود قرار گیرند.

(3) صفحه های پخت و پز را با فشار دادن قفل های فنری روی صفحه های پخت و پز بالا و پایین در جای خود قرار دهید و آنها را روی چفت صفحات پخت رها کنید.

(4) دستگاه را ببندید.

5- دوشاخه را به ولتاژ نامی وصل کنید و صفحه های پخت و پز شروع به گرم شدن می کنند و لامپ قرمز و سبز همزمان روشن می شود. هنگامی که پخت به دمای از پیش تعیین شده رسید (معمولاً حدود 3' ~ 4' 30" دقیقه طول می کشد)، چراغ سبز روشن نمی شود و این غذا آماده پخت است.

6- دستگاه را باز کنید و غذای خود را در صفحه پایینی قرار دهید، در دستگاه را ببندید، در این زمان، چراغ سبز دوباره روشن می شود.

7- پس از حدود 5 تا 8 دقیقه پخت، دستگاه را باز کنید تا غذای خود را با یک کفگیر چوبی یا پلاستیکی بردارید. البته، شما می توانید زمان را متناسب با سلیقه فردی، انواع مختلف غذا، نرم و سفتی مورد نظر و غیره تنظیم کنید.

8- پس از برشته شدن، قفل را باز کنید و غذایتان را با کفگیر چوبی یا پلاستیکی بردارید.

9- پس از استفاده، دوشاخه را جدا کنید و درب بالایی را باز کنید تا خنک شود.

دستورالعمل های تمیز کردن و نگهداری

- 1- توجه داشته باشید که قطعات دستگاه در حین کار بسیار داغ می شوند. اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است، از برق جدا شده است و قبل از تمیز کردن یا نگهداری صبر کنید تا کاملاً خنک شود.
- 2- هر بار پس از استفاده، صفحه پخت و پز را با یک پارچه نرم مرطوب پاک کنید. اگر حذف بقایای آن مشکل است، از کمی روغن استفاده کنید تا آن را نرم کند.
- 3- از هیچ گونه اسپری روی اجسام فلزی استفاده نکنید زیرا به پوشش نجسب آسیب می رساند.
- 4- در صورت بروز هر گونه مشکل، لطفاً برای راهنمایی با مرکز خدمات مجاز تماس حاصل فرمایید.

احتیاط

- 1-اولین فرآیند گرم کردن باید بدون مواد غذایی انجام شود، اجازه دهید حدود ده دقیقه گرم شود. ممکن است کمی دود یا بو وجود داشته باشد. این امر طبیعی و بی ضرر است.
- 2- در صورت وارد کردن حجم زیادی از مواد غذایی و بسته نشدن قفل دستگاه هرگز آن را با فشار زیاد نبندید زیرا ممکن است به قفل آسیب دستگاه برساند.
- 3- هرگز از چنگال یا چاقوی تیز برای جدا کردن غذا استفاده نکنید زیرا باعث آسیب به پوشش نجسب صفحه های پخت و پز می شود. فقط از ظروف چوبی یا پلاستیکی مقاوم در برابر حرارت استفاده کنید.
- 4- در صورت عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

معدوم کردن صحیح محصول



این علامت نشان می دهد که این محصول نباید با سایر زباله های خانگی در سراسر اتحادیه اروپا دور ریخته شود. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی رویه زباله، آنها را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مادی را ارتقا دهید. برای بازگرداندن دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم های بازگرداندن و جمع آوری استفاده کنید یا با خرده فروشی محل خرید محصول تماس بگیرید. آنها می توانند این محصول را برای بازیافت ایمن محیط زیست مصرف کنند.



براي ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پيشنهادات و شكايات
خود را با ما در ميان بگذاريد.