



غذاساز

مدل : RAKFP6030D





دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمائید.



نمودار اسم و موقعیت اجزای اصلی:


آبمیوه گیری	مخلوط کن	خردکن	آسیاب
			

- 15- دربوش ظرف خرد کن
- 16- ظرف خرد کن
- 17- پایه تیغه خردکن
- 18- ظرف آسیاب
- 19- پایه تیغه آسیاب

- 8- دستگاه اصلی
- 9- دربوش فوچانی
- 10- دربوش پارچ مخلوط کن
- 11- پارچ مخلوط کن
- 12- واشر
- 13- پایه تیغه مخلوط کن
- 14- لیسه


- 1- کوبه
- 2- بوشش شفاف
- 3- توری آب میوه گیری
- 4- حلقه میانی
- 5- دستگیره
- 6- مخزن تفاله
- 7- قسمت گردان

نمودار اسم و موقعیت اجزای اصلی:



- 1- کوبه
- 2- دهانه ورودی
- 3- تیغه
- 4- چرخ دنده جداشونده
- 5- کاسه
- 6- میله موتور
- 7- قسمت گردان
- 8- دستگاه اصلی
- 9- ابزار خمیر
- 10- تیغه چاقو
- 11- برش دهنده نازک/صحه برش نازک

آب میوه گیری




1. قبل از استفاده کلید جریان برق دستگاه را چک کنید که در حالت Stop هست در این صورت تا زمانی که موئتاز کامل نشده است باید از start کردن دستگاه پرهیز شود تا از خسارت جلوگیری شود.

2. قبل از آب میوه گرفتن ابتدا توری آبمیوه گیری و قسمت گردان را محکم جاسازی کنید. به پوشش شفاف و توری آب میوه گیری فشار وارد نشود. پوشش شفاف را در بالا قرار داده، دسته را روی در پوشش قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.

3. برای استفاده طبق نمو دار اسم و موقعیت اجزا موئتاز کنید. منبع تغذیه را روشن کنید کلید برق را فشار دهید و 5 ثانیه در آن چیزی نریزید. سبزیجات یا میوه تهیه شده را در مخزن آبمیوه گیری ببریزید و با استفاده از کوبه به طور مستقیم و به آرامی فشار دهید. آب میوه یا سبزیجات تازه و مفید برای سلامتی به تدریج ظاهر می شود.

4. هنگام استفاده از آب میوه گیری هایی که قطر دهانه آنها بزرگ است نیازی به برش دادن میوه هایی مانند سیب، گلابی نیست. توجه: هنگام فشار مواد غذایی با کوبه فشار باید صاف و غیر مستقیم باشد و نباید بیش از 1 کیلو گرم باشد. از فشار زیاد و ناگهانی خودداری کنید. در غیر این صورت عملکرد آب میوه گیری کاهش می یابد.

مخلوط کن




1. ابتدا کلید جریان برق را چک کنید که در حالت خاموش باشد.

2. واشر را در شکاف پایه تیغه قرار دهید. ببیچانید تا ظرف مخلوط کن به پایه تیغه محکم شود. (در جهت حرکت عقربه ساعت براز بستن و خلاف جهت عقربه ساعت براز باز کردن) در پوش ظرف مخلوط کن را روی آن بگذارید.

3. پایه تیغه را در جهت حرکت عقربه ساعت بیچانید. (خلاف عقربه ساعت براز باز کردن). به هنگام باز کردن هرگز ظرف را با دست نگیرید. در غیر اینصورت ظرف از پایه تیغه جدا خواهد شد و باعث چکه کردن مواد غذایی می شود.

آسیاب



1. ظرف آسیاب برای تبدیل مواد غذایی خشک به پودر مناسب است. هنگام استفاده هر بار 150 گرم در ظرف بزیزد و آن را با پایه تیغه آسیاب بیندید. محکم در جهت عقربه ساعت بیچید و طبق شکل روی دستگاه نصب نمایید و در جهت عقربه ساعت محکم کنید.
ظرف آسیاب را با دست بفشارید. سپس برای آسیاب دکمه جریان برق را روشن کنید.
2. هنگام آسیاب کنجد، گردو یا هر چیزی را، یک قاشق شکر به ظرف آسیاب اضافه نمایید تا با هم آسیاب شوند.

توجه : در صورتی که در هنگام آسیاب تیغه سست شود به طور مثال زمانیکه تیغه با مواد غذایی تماس ندارد، فوراً دستگاه را متوقف کرده و برق را قطع کنید. مواد غذایی را هم زده و دوباره آسیاب را روشن کنید.

فرایند استفاده از خرد کن / مخلوط کن

فرایند استفاده از خرد کن / مخلوط کن

برای یکپارچگی بیشتر با قطعاتی از مواد غذایی شروع کنید که هم سایز میباشند. برای مثال هویج ها باید همگ می در قطعات 2.5 سانتی متری باشند. از قطعات 10 سانتی متری و 1 سانتی متری به طور همزمان استفاده نکنید.

تیغه خرد کن/مخلوط کن برای خرد کردن های سایز درشت ، بسیار ریز، مخلوط کردن و یا پوره کردن مواد غذایی به کار می رود.

1. اطمینان حاصل کنید که دکمه کنترل جریان برق در حالت خاموش (0) بوده و دستگاه را از برق کشیده اید.

2. ظرف را روی پایه قفل کنید(به صفحه 2 مراجعه کنید).


3. تیغه خرد کن را روی محور موتور در وسط ظرف قرار دهید. آرام بچرخانید تا تیغه در جایش قرار گیرد. دقت کنید، تیغه تیز است.

4. سریوش را روی ظرف محکم کنید. کوره را در دهانه ورودی وارد کنید. سبزیجات نشاسته دار مثل سبیل زمینی را پوره و یا بسیار خرد نکنید چون سریعاً حالت چسبناک پیدا می‌کند.
5. دستگاه را به برق وصل کنید. زمان و سرعت دستگاه توسط غلطت مواد غذایی باید تعیین شود. دکمه Pulse به شما کمک می‌کند تا از فراوری بیش از حد مواد غذایی جلوگیری کنید. به جدول فراوری مواد غذایی جهت زمان و سرعت پیشنهادی مواد غذایی مراجعه فرمایید.
6. پس از اتمام دکمه خاموش را انتخاب کنید و یا از حالت Pulse خارج کنید. قبلاً از برداشتن دریوش تا پایان چرخش تیغ صبر کنید. دستگاه را از برق بکشید.



مراحل استفاده از برش دهنده / رنده کن

برای برش یا رنده کردن پنیر از پنیرهای سفت استفاده کنید. 30 دقیقه قبل پنیر را در فریزر قرار دهید.




1. اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و به برق وصل نیست.
2. ظرف را روی پایه محکم کنید (مراجعه به صفحه 2).
3. چرخ دنده جدا شونده را روی محور موتور قرار دهید. تیغه دوره را با سطح دلخواه رو به بالا قرار گیرد. دریوش را روی ظرف محکم کنید.
4. برای برش دادن مواد غذایی بزرگ مانند تکه های کلم، فلفل سبز و گوجه دریوش ظرف را با نگهدارشتن ضامن باز کنید. ظرف نگهدارنده را به سمت راست مایل کرده و مواد غذایی را وارد کرده و دریوش را محکم کنید.

برای ریزکردن سبزیجات آنها را برش دهید و از ظرف خارج کنید. آنها را جمع کنید و به صورت عمودی قرار دهید. دوباره خرد کنید تا به سایز مناسب برسد.

برای برش مواد غذایی بلند و باریک (مثل سبیب زمینی، پیرونی، هویج و کرفس) در را بیندید. همانطور که در بسته است از دهانه ورودی مواد غذایی بلند را وارد کرده و فراوری کنید.

5. کوبه را در دهانه ورودی قرار دهید. همیشه از کوبه برای انتقال مواد غذایی به داخل دهانه ورودی استفاده کنید.



هرگز از دستان برای انتقال مواد غذایی به داخل دهانه ورودی استفاده نکنید.

6. دستگاه را به برق وصل کنید.

7. سرعت را انتخاب کنید. در حالیکه به کوبه فشار می آورید. برش و رنده با عملکرد مطلوب یا Pulse را انتخاب کنید. به جدول سرعت و زمان پیشنهادی مواد غذایی مراجعه کنید.


8. هنگامی که دهانه ورودی غذا خالی است دکمه Off را فشار دهید و یا از حالت Pulse خارج کنید. تا توقف کامل تیغه صبر کنید، سپس درپوش را بردارید و دستگاه را از برق خرج کنید.

زمان فعالیت

2. دستور العمل:

(1) برق را وصل کنید 3 بعنوان سرعت پیش فرض در صفحه نمایش نشان داده می شود، همزمان شماره و نام سرعت به حالت چشمک زن نشان داده می شود.

(2) بعد از نصب صحیح دستگاه، دکمه ON/OFF را فشار دهید، زمانی که شماره و نام سرعت در صفحه نمایش از حالت چشمک زن به حالت روشن مداوم درآمد، دستگاه شروع به کار می کند، دوباره دکمه ON/OFF را فشار دهید ، دستگاه از کار می ایستد و شماره و نام سرعت دوباره به حالت چشمک زن در می آید.



(3) با فشار دکمه [+] [-] سرعت را افزایش یا کاهش می‌یابد، بیشترین سرعت 5 و کمترین سرعت 1 است.

سرعت چرخش	میوه مورد استفاده	نوع استفاده	سرعت
7000	انگور/هندوانه/ هل و ...	میوه های نرم	1
8800	مرکبات/برتقال/گلابی و ...	مرکبات	2
10200	اناناس/ طالبی و ...	اناanas	3
12000	سیب/ زنجبل و ...	سیب	4
12500	هویج/ کدو و ...	سبزیجات	5

(4) اگر لحظه‌ای به سرعت بالاتر نیاز دارید، دکمه Pulse که سرعتی برابر سرعت 5 دارد را فشار دهید، دکمه Pulse متأثر از دکمه ON/OFF نیست.

جهت خرد کردن ، ریز کردن و آسیاب P و درجه قوی را انتخاب کنید و قانون 10 ثانیه استفاده و 5 ثانیه استراحت را رعایت فرمایید. بعد از استفاده 1 دقیقه ای دستگاه را 1 دقیقه خاموش کنید. سپس استفاده نمایید. برای مخلوط کردن سبزیجات ، میوه و شیر P و یا درجه قوی را انتخاب کنید. برای مخلوط کردن تخم مرغ درجه ضعیف را انتخاب کنید. برای اب میوه گیری درجه قوی را بر گزینید. پس از 1 دقیقه استفاده، 1 دقیقه دستگاه را خاموش کرده سپس دوباره استفاده کنید. بعد از عملکرد فوق الذکر پس از 3 بار استفاده برای مدت 15 دقیقه دستگاه را موقوف کنید . تا خنک شدن موتور از آن استفاده نکنید. بدین وسیله زمان ماندگاری دستگاه بیشتر خواهد شد و عملکرد بیشتری خواهد داشت.

احتیاط

1. دستگاه برای استفاده افرادی با توانایی فیزیکی ، حسی و ذهنی پایین مناسب نمی باشد. مگر تحت نظارت کسی که مسئولیت امنیت را پذیرفته باشد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

2. قبل از استفاده دست گاه را روی سطح ثابت و یا روی میز قرار دهید و طبق روش فوق الذکر عمل کنید.

3. قبل از آب میوه گیری ابتدا توری آب میوه گیری قسمت چرخان را محکم کنید به طوری که فشار به تیغه آب میوه گیری و پوشش شفاف وارد نشود. پوشش شفاف را قرار داده و دستگیره را محکم بینید سپس دستگاه را روشن کنید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.