



آبمیوه گیری

مدل: RAK-JU9030

دفترچه راهنمای



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تمامی نکات دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.



تدا이یر مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی، هشدارهای مهم ایمنی باید رعایت شوند.

۱. لطفاً همه دستورات را بخوانید.

۲. اگر تفاله گیر دستگاه خراب است از آن استفاده نکنید.

۳. سیم برق و کف دستگاه را در آب یا دیگر مایعات قرار ندهید.

۴. تنها از باطوم تعییه شده بر روی دستگاه برای فشار دادن مواد غذایی استفاده کنید، هرگز با انگشتان مواد غذایی را فشار ندهید.

۵. به تیغه های کف آبمیوه گیری دست لمس نزنید.

۶. به تیغه های دستگاه دست نزنید.

۷. قبل از استفاده همیشه مطمئن شوید که اجزا و قطعات آبمیوه گیری را درست نصب کرده اید. قطعات کار نمی کنند مگر آنکه به درستی نصب شوند.

۸. برای استفاده از آبمیوه گیری آنرا روی سطح خشک بگذارید.

۹. به کودکان و افراد نا توان اجازه ندهید از دستگاه استفاده کنند، مگر آنکه فرد بالغی بر کار آنها نظارت کند.

۱۰. هرگز نگذارید سیم برق در معرض گرما یا دسترس کودکان قرار بگیرد.

۱۱. ابتدا دستگاه را خاموش کنید و اجازه دهید تفاله گیر متوقف شود، سپس درپوش را بردارید.

۱۲. هرگز آبمیوه گیری را بدون توجه و مراقبت رها نکنید.

۱۳. اجازه ندهید کودکان با آن بازی کنند.

۱۴. هنگامیکه از آبمیوه گیری استفاده نمی کنید یا می خواهید قطعات آنرا جدا نمایید یا تمیز کنید دوشاخه را از پریز بکشد. هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید، مطمئن شوید که روی حالت صفر باشد، سپس شروع به گذاشتن یا برداشتن بعضی از قطعات بکنید.

۱۵. هرگز از دستگاهی که سیم برق آن یا دوشاخه اش آسیب دیده یا خودش خراب است یا از جایی افتاده است استفاده نکنید.


۱۶. استفاده از لوازم جانبی که به وسیله تولید کننده دستگاه تولید نشده است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی می شود.

۱۷. اگر سیم برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از بروز خطر به مرکز خدمات مراجعه کنید و سیم را تعویض نمایید.

۱۸. هر ۳ دقیقه یکبار آبمیوه گیری را خاموش کنید.

۱۹. این دستگاه تنها برای استفاده خانگی تعییه شده است.

آشنایی با اجزای آبمیوه گیری



۵. قفل ایمنی

۱. باتوم

۶. بدنه

۲. درپوش آبمیوه گیری

۷. صفحه کلید

۳. تیغه آبمیوه گیری

۸. مخزن تفاله

۴. فریم میانی آبمیوه گیری

نحوه استفاده از آبمیوه گیری

آماده کردن آبمیوه

هسته میوه هایی مانند آلو، هلو، گیلاس و مانند این ها را جدا نمایید.

پوسته میوه هایی مانند ملون، آناناس، خیار، سیب زمینی و مانند این ها را جدا نمایید.

میوه ها و سبزیجات با پوست نازک مانند سیب، گلابی، هویچ، تریچه، کاهو، کلم، ریحان، اسفناج، انگور، توت فرنگی، کرفس و مانند نیاز به پوست کندن ندارند و تنها شستن آنها کافیست.

لوازم جانبی و نحوه استفاده



۱. فریم میانی آبمیوه گیری را نصب کنید.





۲. تیغه آبمیوه گیری را روی چرخشگر موتور فشار دهید تا قفل شود. مطمئن شوید که تیغه آبمیوه گیری به درستی درون فریم میانی آبمیوه گیری قرار گرفته باشد.



۳. دریوش را بالای فریم میانی آبمیوه گیری قرار دهید.

۴. قفل ایمنی را به سمت بالا بزنید. قفل ایمنی باید در حالت عمودی قرار بگیرد و با دریوش آبمیوه گیری قفل شود.




۵. برای فشار دادن مواد غذایی از باطوم استفاده کنید. باطوم تا حد پایین می رود که برآمدگی روی آن اجازه می دهد.

۶. مخزن تعاله را کمی مایل بگذارد.

۷. فنجان را زیر مجرای خروج آبمیوه بگذارد.

۸. مواد اولیه را به قطعه های کوچک خرد کنید سپس درون لوله موادغذایی ببریزید.



۹. دستگاه را روشن کنید و به وسیله باطوم مواد اولیه را پایین بفرستید. برای مواد غذایی نرم از سرعت ۱ (سرعت کم) و برای مواد غذایی سفت از سرعت ۲ (سرعت زیاد) استفاده کنید.

بعضی از مواد سفت باعث می شوند آبمیوه گیری کند کار نکند یا کار نکند. اگر چنین مساله ای رخ داد فیلتر را در آورید و تمیز کنید.

به هنگام استفاده به طور منظم دستگاه را خاموش کنید و مخزن تعاله آنرا خالی نمایید.

بعد از استفاده دوشاخه را از پریز بکشید.

نحوه جدا کردن قطعات نحوه جدا کردن قطعات بدین شکل است که بر خلاف نحوه نصب عمل کنید.

نکات حائز اهمیت

غذاهای نرم را کم کم درون آبمیوه گیری ببریزید.

برای کسب ویتامین بیشتر هرچه سریعتر آبمیوه آماده شده را بنوشید.

اگر می خواهید آبمیوه را چند ساعت نگه دارید آنرا در یخچال بگذارید. اگر چند قطره آبلیمو به آن اضافه کنید بهتر می ماند.

بیش از ۲۳۰ میلی لیتر آبمیوه در روز ننوشید، مگر برای شما تجویز شده باشد.

برای کودکان آبمیوه را با مقداری آب رقیق کنید.

آب سبزیجات دارای رنگ سبز (مانند کلم بروکلی، اسفناج)، رنگ قرمز (مانند کلم قرمز، چغندر) خیلی غلیظ هستند، اغلب آنها را رقیق کنید.

آبمیوه دارای قند زیادی است، بنابراین افراد دیابتی یا دارای قند خون پایین نباید در مصرف آن زیاده روی کنند.

آب سبزیجات و میوه را با هم ترکیب نکنید (به جز سبب و هویج) زیرا باعث پاشیدن آبمیوه می شود.

تمیز کردن آبمیوه گیری

پیش از تمیز کردن آبمیوه گیری، دوشاخه را از پریز بکشید.

اگر تیغه آبمیوه گیری به سختی حرکت میکند، چند دقیقه صبر کنید تا شل شود.

ما پیشنهاد می کنیم هیچ یک از قطعات آبمیوه گیری را با ماشین ظرفشویی نشویید.

بعضی از مواد غذایی باعث می شوند پلاستیک رنگ بگیرد، که با پارچه ای می توان رنگ را پاک کرد.

احزای آبمیوه گیری درپوش، فریم میانی و باطوم

آنها را بشویید، سپس خشک نمایید.

تیغه آبمیوه گیری

تیغه آبمیوه گیری را با مسواکی نرم تمیز کنید.

فیلتر را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد، اگر فیلتر آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید.

دیگر قطعات

دستگاه را با آب گرم و مایع شوینده بشویید سپس آنرا خشک نمایید.



برای ارائه خدمات بهتر
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و شکایات
خود را با ما در میان بگذارید.